

Philips  
Home theater 2.1 cu Blu-  
ray 3D

HDMI ARC  
500 W

HTB3270



## Sunet surround puternic

experimentați sunet home theatre Blu-ray

Amplificați-vă experiența de divertisment la domiciliu cu home theater Philips HTB3270. Drivele pentru boxe la vedere oferă sunet puternic de 500 W cu cabluri bas duble și redare Blu-Ray Disc 3D copleșitoare.

### Experiență audio minunată

- Puterea de 500 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică
- Dolby TrueHD Digital Plus pentru sunet surround de înaltă fidelitate

### Savurați toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3

### Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

# PHILIPS

## Repere

### putere de 500 W RMS



Puterea de 500 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

### Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimit pentru o experiență audio incredibil de reală.

### EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

### HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruijaje. Filmele la definiție

standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.

### Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

### Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus oferă cel mai curat sunet din partea sistemului dvs. home theater. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire boxă centrală: 166 W
- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 166 W
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, Echilibrare automată a volumului, Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală
- Putere de ieșire subwoofer: 166 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 500 W

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Driver per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Mufe Easy-Fit pentru boxe, Ethernet, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Antenă FM fixă, USB (doar pentru VOD/BD-LIVE)
- Conectori frontali: Intrare audio, USB

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere, Suport de subtitrare format 21:9, Sincronizare dinamică
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tip conținut, Deep color
- Ușurință în utilizare: DLNA

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Număr de canale presetate: 40
- Benzi pentru tuner: FM

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9

## Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Zoom

## Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

## Alimentare

- Consum de energie: 80 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

## Durabilitate

- Ambalaj: Manual electronic de utilizare

## Dimensiuni

- Boxă frontală (L x Î x A): 90 x 185 x 82 mm
- Lungime cablu boxă frontală: 3 m
- Unitate principală (L x Î x A): 435X56,3X286,5 mm
- Subwoofer (L x Î x A): 178 x 300 x 343 mm
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Greutate boxă față: 0,53 kg
- Greutate subwoofer: 3,66 kg

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională, Manualul de utilizare pe CD-ROM

## Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 68171 5
- Greutate brută: 8,7 kg
- Cutie exterioară (L x L x Î): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Greutate netă: 7,56 kg
- Număr de ambalaje: 1
- Greutate proprie: 1,14 kg

## Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Greutate brută: 8,7 kg
- Greutate netă: 7,56 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 1,14 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare

## Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Greutate: 2,61 kg



Data apariției 2016-04-18

Versiune: 6.1.13

12 NC: 8670 001 01401  
EAN: 08 71258 16817 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.  
\* Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Inc.