



Philips  
Reproductor de CD  
portátil

AX2400



## A prueba de saltos

Irresistiblemente clásicos, los reproductores de CD AX2400 permiten disfrutar de música de forma ininterrumpida y sin saltos. Cuentan con un diseño redondeado atractivo y una gran pantalla para ver las pistas con comodidad. Diseñados para disfrutar de la música en cualquier parte.

### A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

### Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves para graves más profundos y espectaculares

### Disfrutá de todo tipo de discos

- Reproduce CD, CD-R y CD-RW

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **convertor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20,000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida:** 2 x 5 mW RMS
- **Control de volumen:** digital
- **Retroalimentación acústica**

### reproducción de audio

- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 30 pistas, Avance y retroceso rápido, Espera, Repetir reproducción, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproducción aleatoria, Escaneo
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45

### Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

### comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** estado de la pila, Funciones de CD,

DBB, ESP, hora, pista

### Accesorios

- **Auriculares:** Auriculares AY3806
- **Accesorios incl.:** manual de usuario

### Dimensiones

- **Armazón:** Estructura resistente al calor, Hoja lenticular
- **Dimensiones de la caja principal:** 215 x 345 x 235 mm
- **Peso de la caja principal:** 1,8 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 208 x 309 x 65 mm
- **Tipo de embalaje:** Tapa giratoria
- **Dimensiones del producto (LxFxA):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg

### Potencia

- **tiempo de reproducción de la pila de CD:** 20
- **Tipo de pila:** AA, LR6, UM3

## Características destacadas

### ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor esté expuesto a golpes y saltos mientras corrés o te movés. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser automáticamente para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves para disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### Reproduce CD, CD-R y CD-RW



Fecha de publicación  
2007-11-29

Versión: 3.0

12 NC: 9073 101 01724  
EAN: 87 10895 86816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)