

Philips CarStudio  
Lydsystem for bil

For iPod og iPhone  
USB/SDHC  
Bluetooth

CarStudio

CE152



# Opplev levende musikk i bilen

## Lidenskap for lyd

Hør på musikk fra flere kilder i bilen med Philips CE152. Hør på musikk på mobilen samtidig som du er tilgjengelig for viktige samtaler, takket være den innebygde Bluetooth®-mottakeren. Det har også tyverisikre, avtakbare frontpaneler.

### Nyt overlegen lyd

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Musikkzone for justerbare favorittsteder
- Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
- 2-bånds parametriske equalizer med åtte forhåndsinnstillinger
- Super støtbeskyttelse for jevn musikknyttelse
- Innebygde forsterkere, 50 W x 4, for ypperlig lyd kvalitet

### Lett å bruke

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang
- Innebygd Bluetooth-mottaker for ringning og musikk-streaming
- USB Direct- og SDHC-kortspor for MP3/WMA-avspilling
- Lyd ut for ekstra forsterker

### Design som passer i bilen

- LCD med høy kontrast for perfekt visning

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Musikksoner



Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

## DBB dynamisk bassforsterking



Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.

## Bla etter mappe eller sang



Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

## MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart

bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

## USB Direct- og SDHC-kortspor



Takket være den fullstendige filoverførbarheten kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via USB Direct- og SDHC-kortsporene.

## Innebygd Bluetooth-mottaker



Den håndfrie Bluetooth-funksjonen lar deg bruke mobiltelefonen trygt mens du kjører, og du trenger ikke å gå glipp av noen viktige anrop. Med den innebygde Bluetooth®-mottakeren kan du også enkelt streamme musikkfiler fra telefonen til bilens underholdningssystem.

# Spesifikasjoner

## Skjerm

- Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast
- Tastbelysning: Rød

## Avspillingsmedier

- Musikk fra iPod/iPhone
- USB-flashstasjon
- SD-/SDHC-kort
- MP3-kobling: for bærbar avspilling av MP3-musikk
- Bluetooth-streaming av musikk

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel bithastighet
- USB Direct- / SD-modi: Play/pause, Hurtig forover / Hurtig bakover, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: AM, FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Nyheter og trafikkmeldinger, Auto-frekvens

## Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert
- Lydforbedring: MAX-lyd, dynamisk bassforsterking (DBB), Musikksone

- Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
- Utgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.O.P)

## Tilkoblingsmuligheter

- Mikrofon: Innebygd mikrofon
- Forforsterkerutgang: 1 par bakre RCA (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Håndfri
- Bluetooth-versjon: 2.0+EDR

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

## Sikkerhet/tyverisikring

- Frontpanel: Avtakbar

## Tilbehør

- Fjernkontroll: Ikke inkludert
- Brukerhåndbok: Norsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk

## Drift

- Strømforsyning: 12 V DC

## Mål

- Produktmål (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 Din



Utgivelsesdato  
2014-07-04

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915  
EAN: 87 12581 66460 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)