

Philips
Duvar tipi şarj cihazı

USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları

Güç Sağlama
QC 4+
PPS

DLP2682CW



2 USB-C ve USB-A bağlantı noktasına sahip duvar tipi şarj cihazı

QC 4+ ve PD 3.0 ile 65 W

Dizüstü bilgisayarınızı ve en yeni cihazlarınızı USB-C bağlantı noktasından şarj edin. Şarj süresini en aza indirmek için PD3.0 ve QC 4+ şarj modüllerini destekler. USB-A bağlantı noktası diğer cihazlarınızı aynı anda şarj eder. Ayrılabilir AB, Birleşik Krallık ve Avustralya tipi fişlerle mevcuttur.

Üstün Şarj Tasarımı

- Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
- 30 dakikada %50 şarj
- GaN teknolojili duvar tipi şarj cihazı
- USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme

En Yüksek Performans

- Güç Akışı destekli USB-C bağlantı noktası

PHILIPS

Duvar tipi şarj cihazı
USB A ve USB C şarj bağlantı noktaları Güç Sağlama, QC 4+, PPS

DLP2682CW/00

Teknik Özellikler

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Kutu
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,8 x 12,8 x 5,1 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,1 x 5,0 x 2,0 inç
- Brüt ağırlık: 0,215 kg
- Net ağırlık: 0,185 kg
- Dara ağırlığı: 0,030 kg
- Brüt ağırlık: 0,474 lb
- Net ağırlık: 0,408 lb
- Dara ağırlığı: 0,066 lb
- EAN: 48 95229 13265 8

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 36
- Dış karton (L x G x Y): 34,3 x 25,3 x 35,5 cm
- Dış karton (L x G x Y): 13,5 x 10,0 x 14,0 inç
- Brüt ağırlık: 8,99 kg
- Net ağırlık: 6,660 kg
- Dara ağırlığı: 2,330 kg
- Brüt ağırlık: 19,819 lb

- Net ağırlık: 14,683 lb
- Dara ağırlığı: 5,136 lb
- GTIN: 1 48 95229 13265 5

Güç

- Adaptör tipi: Birleşik Krallık, AB ve Avustralya tipi fişlerle, ayrılabilir
- Çıkış: 65 W (Maks.)
- Güç girişi: 100-240 V, 1,5 A 50/60 Hz

İç Karton

- Ambalaj sayısı: 6
- İç karton (L x G x Y): 24,7 x 16,3 x 11,1 cm
- İç karton (L x G x Y): 9,7 x 6,4 x 4,4 inç
- Brüt ağırlık: 1,415 kg
- Net ağırlık: 1,110 kg
- Dara ağırlığı: 0,305 kg
- Brüt ağırlık: 3,120 lb
- Net ağırlık: 2,447 lb
- Dara ağırlığı: 0,673 lb
- GTIN: 2 48 95229 13265 2

Özellikler

PD destekli USB-C bağlantı noktası

USB-C; artık cep telefonları, kameralar ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmaya başlanan en yeni şarj konektörüdür. PD (Power delivery); daha fazla güç ve hızlı şarj sağlayan USB güç akışı standardıdır.

Akıllı Koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

GaN teknolojili şarj cihazı

GaN (Galyum Nitrür) teknolojisini benimseyen duvar tipi şarj cihazları, daha az elektrikli bileşen kullanır ve daha iyi ısı performansı sağlar. Kompakt şarj cihazları daha hızlı şarj süreleriyle daha fazla güç sağlayabilir. Artırılmış güç, USB-C bağlantısı olan modern dizüstü bilgisayarlara güç sağlayabilir.

30 dk. içinde %50 şarj

Hızlı şarj - Şarjı bitmiş olan cep telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edin.

Programlanabilir Güç Kaynağı PPS

PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.



Yayın tarihi 2023-03-22

Sürüm: 1.3.2

12 NC: 8670 001 88376
EAN: 48 95229 13265 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com