



Philips
Uniwersalny pilot

Pilot 3 w 1 do telewizora/DVD/

dekodera

SRU5130



Obsługuje pełny zakres funkcji

Współpracuje z ponad 1000 marek

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania to doskonały wybór, jeśli zależy Ci na maksymalnej funkcjonalności 3 urządzeń z 6 do wyboru i optymalnej wygodzie. Ergonomiczny kształt zapewnia pełen komfort obsługi!

Idealnie zastąpi Twój stary pilot

- Pozwala sterować 3 z 6 urządzeń
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Duża wygoda

- Ergonomiczny kształt umożliwia wygodę sterowania
- Łatwe w obsłudze pogrupowane funkcje
- W zestawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania

Szybka i łatwa konfiguracja

- Łatwa konfiguracja za pomocą funkcji szybkiej identyfikacji przycisków
- W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych.
- Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Udogodnienia

- Obsługiwane urządzenia: Telewizory, DVD, Magnetowid, TV KABLOWA, SAT, DVB-T
- Funkcje TV: Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
- Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski numeryczne
- Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), Showview, VCR plus, Sterowanie menu
- Kroki instalacji: 2
- funkcja klawisza kopiowania
- Obsługa języka: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/RO/RU/SK/SV/UK
- Liczba przycisków: 42
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- Certyfikaty: Oznaczenie CE
- Bryzgoszczelny
- Funkcje SAT/CBL: Następny/poprzedni kanał, Przyciski numeryczne, Favourites, Instrukcja, informacje, Sterowanie menu, Funkcje tekstowe, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz.

Akcesoria

- Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- Zasięg działania: 10 m
- Nadawcze diody LED: 1
- Uniwersalna baza kodów IR
- Ilość marek w bazie danych: Ponad 1000
- Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
- Kąt transmisji: 90 stopnie

Zasilanie

- Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
- Liczba baterii lub akumulatorów: 2
- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Karton zewnętrzny

- GTIN: 1 87 12581 44081 4
- Liczba opakowań konsumenckich: 6
- Waga brutto: 1,705 kg
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
- Waga netto: 0,696 kg
- Ciężar opakowania: 1,009 kg

Wymiary opakowania

- EAN: 87 12581 44081 7
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Blister
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 15,7 x 30,4 x 2,4 cm
- Waga brutto: 0,245 kg
- Waga netto: 0,116 kg
- Ciężar opakowania: 0,129 kg

Zalety

Pilot 3 z 6

Pilot umożliwia wygodne sterowanie 3 urządzeniami audio-wideo z 6 dostępnych w domu. Dzięki wbudowanej bazie danych kodów podczerwieni można go łatwo zaprogramować do sterowania prawie wszystkimi urządzeniami audio-wideo różnych marek. W ten sposób jeden pilot wystarczy, aby włączyć potrzebne w danej chwili urządzenie. Koniec z szukaniem właściwego pilota po całym domu!

Ergonomiczna budowa

Delikatnie zaokrąglone kształty idealnie pasują do dłoni, umożliwiając naturalną, stabilną obsługę i zapewniając wspólny wygląd.

Funkcja szybkiej identyfikacji przycisków

Funkcja szybkiej identyfikacji przycisków pozwala na szybką korektę ustawień przycisków, które nie działają po instalacji nowej marki sprzętu na pilocie. Po prostu naciśnij i przytrzymaj dany przycisk przez 5 sekund, kierując pilotem w stronę urządzenia, a zostanie on skonfigurowany, kiedy urządzenie wykona daną czynność.

Łatwe w obsłudze pogrupowane funkcje

Wygodnie pogrupowane funkcje umożliwiają łatwe rozpoznanie przycisków koniecznych do sterowania określonym urządzeniem audio-wideo. Wszystkie funkcje urządzenia są pogrupowane na pilocie. Ponadto górna część pilota składa się z kilku kolorowych części (czarnej, srebrnej, aluminiowej itd.), a przyciski mają kolorowe wykończenie (czarne, srebrne, matowe, błyszczące itd.), co pozwala szybko zidentyfikować grupę przycisków konieczną do obsługi określonego urządzenia.



Data wydania 2010-08-20

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41963
EAN: 87 12581 44081 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com