



Philips
Microchaîne classique

10 W
Cassette

MCM167

L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Profitez d'un son exceptionnel grâce à cette microchaîne hi-fi Philips classique, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore des fichiers audio de vos CD-MP3 et de votre périphérique USB, pour un plaisir d'écoute absolu.

Sources multiples pour plus de choix

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations
- Platine cassettes à arrêt automatique

Performances sonores de qualité

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Un son exceptionnel

- Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en

accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système

DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 5 W RMS/puissance musicale 20 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son 4 modes
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Enceintes: Haut-parleur de graves 3"

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Technologie platine cassette: mécanique

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: cassette
- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro, Niveau d'enregistrement automatique

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Prérélections: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Praticité

- Alarmes: alarme CD, alarme radio
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: haut
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: bleu

Accessoires

- Télécommande
- Autres: Antenne FM/MW, Guide de mise en route, Mode d'emploi
- Mode d'emploi: Multilingue
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 5,1 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 134 x 153 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 233 mm
- Profondeur de l'unité principale: 209 mm
- Largeur de l'emballage: 370 mm
- Hauteur de l'unité principale: 231 mm
- Hauteur de l'emballage: 270 mm
- Largeur de l'unité principale: 147 mm
- Profondeur de l'emballage: 326 mm

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V



Date de publication
2014-03-07

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42976
EAN: 87 12581 44873 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com