



Philips  
CD Soundmachine

### Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM  
Kassett  
12 W

AZB798T

## Kraftfullt bärbart ljud

med total uteffekt på 12 W RMS

Philips bärbara CD Soundmachine är ett kraftfullt allt-i-ett-ljudsystem som du kan ta med dig överallt. Den släpper musiken fri från olika källor – Bluetooth, USB, CD, kassetter, DAB+ och FM-radio.

#### Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- DAB+, DAB och FM för komplett radio
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Kassettdäck med autostopp
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

#### Lättanvänd

- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

#### Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

# PHILIPS

## Funktioner

### Strömma musik via Bluetooth™



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

### DAB+, DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

### USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

## Specifikationer

### Trådlös Bluetooth®-teknik

- Profiler: A2DP, AVRCP

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Kassettäcksteknik: mekanisk
- Antal enheter: 1
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

### Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- Ljudingång (3,5 mm)

### Mottagare/mottagnings/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning
- DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan

### Ljud

- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Högsta uteffekt (RMS): 12 W

### Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarförbättring: 2-vägs basreflexhögtalare
- Högtalgaller, finish: metall

### Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-skärm med bakgrundsbelysning
- typ av laddare: toppmatad

### Effekt

- Antal batterier: 6 x LR20 för huvudenhet (medföljer inte), 1 x AAA för RC (medföljer)
- Strömtyp: 220–240 V

### Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Garanti: Garantibevis
- Bruksanvisning
- Nätkabel

### Mått

- Produktmått (B x D x H): 435 x 270 x 170 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
- Produktvikt: 3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 4 kg



Publiceringsdatum  
2022-04-29

Version: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219  
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.