

Philips Perfect sound  
Vezeték nélküli telefon

2000-es sorozat

Pezsgő

CD2701C



# Többet mond minden szónál

a lenyűgöző hangminőségért

Ismerje meg az XHD hangtechnológia hihetetlen minőségét, miközben családtagjaival vagy barátaival beszélget. Aligha akarja majd egykönnyen befejezni a hívást.

## **Lenyűgöző hangminőség**

- XHD hang
- A kihangosítható kézibeszélő segítségével szabadabbá teheti a kezét

## **Ismerje meg a tökéletes kényelmet**

- Kétsoros, borostyánsárga háttérfényű kijelző
- 12 órányi beszélgetési idő
- 100 nevet tároló telefonkönyv

## **Energiatakarékos megoldás**

- EcoMode: a kézibeszélő és a bázisegység közötti kapcsolathoz szükséges átvitel teljesítményének csökkentése
- Alacsony fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,6 W



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Műszaki adatok

CD2701C/53

## Fénypontok

### EcoMode: csökkentett teljesítmény az átvitelhez



Mivel a bázisállomás felismeri, ha a kézibeszélő dokkolva van, egy intelligens beágyazott rendszer gondoskodik a kibocsátott energia folyamatos ellenőrzéséről és optimális beállításáról a kézibeszélő és az alapegység közti távolság alapján. Ez azt jelenti, hogy a az energiakibocsátás automatikusan csökken, akár 93%-kal is, amikor a kézibeszélő a bázisállomás közelében van. Eco mód esetén a kézzel történő beállítással 60%-kal csökken az energiakibocsátás.

### XHD hang



Bárhol zajmentes telefonbeszélgetést folytathat, hihetetlenül kiegyenlített és tiszta beszédhanggal. A kiváló minőségű hangszórónak, a kifinomult technológiának és a valódi akusztikus kamrának köszönhetően minden telefonbeszélgetésnél élvezheti a lenyűgöző hangminőséget.



Kiadás dátuma  
2013-01-06

Verzió: 3.2.7

12 NC: 8670 000 62862  
EAN: 87 12581 54202 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)