



Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

CD, MP3-CD, USB, FM

USB-portti lataamiseen
enintään 15 W

MCM2300

Rentoudu loistavan musiikin parissa

Hulluna ääneen

Kuuntele suosikkejasi tällä Philipsin pienikokoisella all-in-one-musiikkijärjestelmällä, jossa on USB, Audio in -äänitulo ja CD-toisto. Nauti musiikin voimasta bassorefleksikaiuttimilla ja optimoi ääniasetukset digitaalisella äänensäädöllä.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- 15 W:n enimmäislähtöteho
- Digitaalinen äänensäätö

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 15 W

Kaiuttimet

- Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
- Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: Kiinteä FM-antennisovitin
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)



Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-antenni, Käyttöopas
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin

Mitat

- Päälaitteen leveys: 180 mm
- Päälaitteen korkeus: 121 mm
- Päälaitteen syvyys: 247 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 150 x 125 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 238 mm
- Pakkauksen leveys: 577 mm
- Pakkauksen korkeus: 312 mm
- Pakkauksen syvyys: 185 mm
- Kokonaispaino: 4,67 kg
- Nettopaino: 3,55 kg

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Äänitulo



Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.



Julkaisupäivä 2022-05-16

Versio: 3.0.6

12 NC: 8670 001 11793
EAN: 08 71258 17117 19

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com