

ملحق دليل المستخدم

1. ملاحظات حول شحن بطارية الليثيوم المدمجة

يرجى ملاحظة أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستخفض سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

2. إقران البلوتوث

! ملاحظة: هذا المنتج مزود بإصدار *Play-Fi CAP 506.3.0.063* أو *506.3.0.077* ويتطلب اتصال *Play-fi/Wi-fi* ليتم إعداده وتشغيله قبل أن يتم السماح بتشغيل الاقتران عبر البلوتوث يرجى اتباع التعليمات الواردة في قسم "الاتصال بشبكة *Wi-Fi* (التشغيل اللاسلكي)" في دليل المستخدم لإكمال إعداد *Play-fi/Wi-fi* عند استخدام المنتج لأول مرة.

إجراء الاقتران عبر البلوتوث:

1. تبديل الجهاز إلى مصدر البلوتوث.
2. اضغط على زر المصدر  في وحدة التحكم عن بعد لأكثر من 3 ثوانٍ. أو اضغط على قائمة الإعدادات  لتحديد BT PAIR واضغط على < للبدء.
3. ابحث عن الجهاز الذي يحمل الاسم XXXXX-BT في قائمة الأجهزة المتاحة في هاتفك/جهازك اللوحي (XXXXXX هو الاسم الذي تم اختياره أثناء إعداد Play-Fi).
4. حدد XXXXX-BT وانتظر حتى يتم إجراء اتصال البلوتوث. عادة، تكتمل عملية الاتصال في غضون في ثانية إلى ثانيتين.