



飞利浦
扩展插孔

8 插座
3 米电源线
主电源开关
电缆管理

SPS5830G



安全地为您的电子产品供电

将插座数量扩展至 8 个

集成式安全活门，可防止儿童意外接触带电触点，且内置线缆管理装置，凡事有条有理。

插头更多

- 从 1 个接地插座增加到 8 个

内置便利性

- 3 米电源线
- 电缆管理系统

简约

- 集成式自动儿童安全插座

可靠的保护

- 主电源开关
- 10 安断路器

PHILIPS

扩展插孔

8 插座 3 米电源线, 主电源开关, 电缆管理

规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
23.8 x 4 x 8.2 厘米
- 重量: 0.39 千克

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
32 x 4 x 18.5 厘米
- 净重: 0.45 千克
- 总重: 0.46 千克
- 自重: 0.01 千克
- EAN: 69 25970 71411 2

- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 货架摆放类型: 悬挂

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 55 x 33.5 x 21.5 厘米
- 总重: 9.8 千克
- 自重: 0.8 千克
- GTIN: 1 69 25970 71411 9
- 用户包装数量: 20
- 净重: 9 千克

SPS5830G/93

产品亮点

自动儿童安全插座

有助于确保儿童的安全, 避免意外触电。

主电源开关

本主电源开关控制电源转换器上的插座电源

3 米电源线

为距离交流电源插座 3 米的装置供电。

电缆管理系统

收集电源线, 将其置于远离整洁时尚的设备, 以保持该区域摆放井井有条。

1 转 8 接地插座

电源转换器可直接插到墙上, 使 1 个接地插座变成 8 个插座

10 安断路器

内置 10 安断路器可在过载或短路时关闭插座电源。按下扩展插孔上的重置按钮可在断路器关闭后恢复供电。



发行日期 2022-05-15

版本: 2.0.2

12 NC: 8670 001 46831
EAN: 69 51613 98339 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com