

Philips  
Mini Hi-Fi rendszer

FWM197



## Élvezze az MP3-CD gazdag hangzását

### USB Direct lejátszással

A CD/MP3/WMA zeneszámok szakadatlan élvezete akár 10 órán át az FWM197 készüléken. Növelje tovább zenei élményét: hallgassa kedvenc számaint otthonában a hordozható lejátszóról – USB Direct kapcsolattal és MP3 lejátszóval.

#### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- 120 W kimeneti RMS összteljesítmény
- Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

#### **Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti**

- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- 10 órányi MP3-CD zene
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- MW/FM digitális hangolás, csatornaprogramozással
- Sztereó kazettás egység

# PHILIPS

# Fénypontok

## 120 W kimeneti RMS összteljesítmény

## Kétutas Bass Reflex rendszer

Kétutas mélyreflexes hangszórórendszer az erőteljes hangért

## Sztereó kazettás egység

Sztereó kazettás egység

## USB Direct – MP3/WMA

Az USB Direct módban egyszerűen ki kell választania a zenét az USB-eszközön, és lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze csatlakoztatnia kell az USB-eszközt ahhoz, hogy az azon tárolt zenét lejátszsa, vagy a tartalmát exportálja.

## MP3 Link a hordozható zenéhez

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a

hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég az MP3-lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

## 10 órányi MP3-CD zene

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabvány hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

## Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a

hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## Digitális hangszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a programozott Optimális, Jazz, Techno és Rock beállítások kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszíntkiemelési eljárás segítségével automatikusan módosítják a kiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 120 W
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangszabályzás

## Hangszórók

- Fő hangszóró: 2"-es magassugárzó, Kétutas, Bass Reflex hangszórórendszer, 5,25"-es mélynyomó
- Hangszórók száma: 2

## Hanglejátszás

- Lemezek száma: 1
- Betöltő típus: Tálca
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Leállítás, Véletlenszerű lejátszás
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/lemez/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegység technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Automatikus leállítás

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás: Van
- Automatikus tárolás: Van
- Előre beállított csatornák száma: 40

## Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W

## Csatlakoztathatóság

- Aux be: 3,5 mm-es sztereó
- USB: USB-gazdaport
- Audiocsatlakozások: RCA Aux bemenet

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlés, Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 220 x 292 x 285 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 730 x 348 x 275 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 11,2 kg

## Tápkapcsoló

- Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 2 W



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722  
EAN: 87 12581 46510 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)