

Philips
Мултимедийни
високоговорители 2.1



SPA2335

Динамичен звук

28 W изходна мощност, подсилена с басрефлексната технология за дълбоки тонове. Съвместим с всяка мултимедия, този високоговорител дава пълтен и богат звук с по-малко изкривявания чрез фуниевидната тръба за басите.

Богат, комплексен звук

- Обща изходна мощност 28 W RMS
- Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука
- Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни басы

Съвременен дизайн

- Проектиран с представата за стил - еднакво добре изглеждащ и звучащ

Лесна употреба

- Съвместимост с всяка мултимедия

PHILIPS

Спецификации

Аудиосистеми

- Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
- Импеданс на входа: 25 ома
- Обща изходна мощност: 28 W
- Захранване: 220 V, 50 Hz
- Съотношение сигнал/шум: >75 dB
- THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ
- Отделяне между каналите: >45 dB
- Чувствителност на входа: 450 mV
- Обявена изходна мощност: 6 W x 2

Аудиосистеми със събуфър

- Аудио усилвател: Усилвател клас АВ (BTL)
- Чувствителност на входа: 180 mV
- Номинална изходна мощност: 16 W

Ляв/десен високоговорител

- Обхват на мощността на мембраната: 1-20 W x 2
- Честотен обхват: 100 Hz-18 kHz
- Номинален импеданс: 6 ohm

- Чувствителност: 85 dB (2,83 V/1 м)
- Мембрана на високоговорителя: 2,5" широколентови

Събуфър

- Обхват на мощността на мембраната: 2-60 W
- Честотен обхват: 55 Hz-250 Hz
- Номинален импеданс: 8 ohm
- Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 1,5 м
- Съединител: 3,5 мм стерео
- Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Захранване

- LED индикатор на захранването: Кехлибар

Съдържание на опаковката

- Брой сателити: 2
- Субуфер
- 3,5 мм стерео линеен кабел: Неподвижен
- Ръководство за бързо инсталиране
- Дистанционно управление: Кабелен

Акценти

28 W RMS

Обща изходна мощност 28 W RMS

Басрефлексни високоговорители

Кухина, разположена зад мембраната на високоговорителя и насочваща въздуха към акустично регулираните отвори в самия високоговорител, придава на басовите ноти по-добра отчетливост и реализъм.

Съвместимост с всяка мултимедия

Съвместимост с всяка мултимедия

Мембрана с поглъщане на вибрациите

При конструкцията с една мембрана обикновено се появяват вибрации близо до ръба на диафрагмата при определени честоти, а това води до изкривяване на звука. Този проблем е преодолян чрез покриване на конуса на мембраната с милар - често използван и много по-лек материал, изработен от мономер. Поставянето на конуса в идеално симетричен пръстен дава ефект на поглъщане, който спира асинхронната вибрация и благодарение на това дава по-балансиран и естествен звук.



Дата на издаване
2016-09-15

Версия: 1.2.8

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 69 23410 71793 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com