



Philips
5.1-es házi mozi

Blu-ray



HTS3541



Kompakt hangszugárzók erőteljes surround hangzással

a kompakt hangszugárzókból

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét az erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal és a Full HD 1080p Blu-ray lejátszással.

Nagyszerű hangélmény

- Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Lejátszás Blu-ray lemezekről, DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
- HDMI nagyfelbontású filmekhez
- Audio in bemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszó készülékről
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

PHILIPS

Fénypontok

300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby TrueHD és DTS-HD



A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók



Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Játsszon le mindent!



A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és formátumról lehetséges - Blu-ray lemezről, DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről egyaránt. Élvezze az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy házimozsi-rendszerén.

A YouTube és a Picasa elérése



Nézze meg a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készülékén most. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozsi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

HDMI a HD filmekhez



A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás

audioanyagot is tud kezelni. Mivel nem kell analóg jeleket átalakítania, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel.

Audió be



Az Audio in funkció segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaikat a házimozsihoz történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket vezérelhet egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangszugárzó-állvány
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Rövid üzembe helyezési útmutató (dobozon), Távezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Audialejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Képek: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- Hátdali csatlakozók: AUX IN 1, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-feltérképezés, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távezérlő gombjának továbbítása
- HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
- A főegység tömege: 2,40 kg
- Középsugárzó (sz x ma x mé): 159 x 84,5 x 80 mm
- Középsugárzó tömege: 0,35 kg
- Középsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Elülső hangszugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 159 x

- 80 mm
- Elülső hangszugárzó tömege: 0,35 kg
- Elülső hangszugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Hátsó hangszugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 159 x 80 mm
- Hátsó hangszugárzó tömege: 0,35 kg
- Hátsó hangszugárzó kábelének hosszúsága: 7 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 160 x 265 x 265 mm
- Mélynyomó tömege: 2,5 kg
- A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 520 x 310 x 377 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 9 kg

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellitesugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 2,5"-es mélyhangszóró
- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
- Meghajtók szatellitesugárzóként: 1 x 2,5"-es közép- és mélyhangszóró
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Szatellitesugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző

- Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás

- Áramfogyasztás: 60 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: < 0,9 W

Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 50 W
- Szatellitesugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 50 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 50 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 3.3.10

12 NC: 8670 000 77432
EAN: 87 12581 60593 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support
**Csak a Wi-Fi ready modellek esetében, lásd a termék műszaki adatait.