

Philips
Sistema micro de música
com DVD

DVD

CD, CD de MP3, USB, FM
20 W

MCD2010



Descontraia com música e filmes fantásticos

Obcecado pelo som

Aproveite ao máximo este sistema micro com DVD da Philips - desde DVD, a filmes em DivX e CD de MP3. O USB directo e o MP3 Link permitem-lhe ligar leitores de música portáteis, enquanto os altifalantes Bass Reflex fornecem graves incríveis com uma grande profundidade e potência absoluta.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência de saída total de 20 W RMS

Desfrute de música e filmes de várias fontes

- Reproduz DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB Directo para reprodução de música e fotografias
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

PHILIPS

Destques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Dolby Digital

O Dolby Digital permite-lhe experimentar uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista. Irá obter a mesma qualidade fascinante do áudio Dolby Digital independentemente do que está a ver - um disco DVD ou Blu-ray, televisão ou conteúdo transferido. E, acima de tudo, pode ter a certeza que irá ouvir o áudio exactamente como este foi concebido, visto que o Dolby Digital também é utilizado para criar as bandas sonoras para filmes e jogos. O Dolby Digital fornece uma experiência de som

surround da melhor qualidade no cinema e em sua casa.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto -

através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

USB Directo



Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Ligação MP3



A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Especificações

Som

- Potência de saída: 2 x 10 W RMS
- Melhoramento do som: controlo de som digital, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: Woofer de 4"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguinte, repetir, aleatório, parar
- Outros: Suporte de identificação ID3

Reprodução de vídeo

- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem, Pausa, Repetir, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Reprodução normal
- Suporte de reprodução: CD/SVCD vídeo, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Unidade flash USB
- Código DVD da região: 2

Reprodução de fotografias digitais

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Slideshow com reprodução de MP3, Rodar, Zoom
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- RDS: tipo de programa, texto rádio, relógio RDS, nome da estação

- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- Ligações posteriores: Saída de vídeo componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Entrada AUX, Saída, Antena FM, Altifalantes esquerdo e direito
- USB: Anfitrião USB

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LCD
- Tipo de carregador: gaveta
- Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polir, Português, Espanhol, Sueco, Turco, Grego, Húngaro, Romeno, Russo, Eslovaco

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), Cabo de alimentação CA, Antena FM, Guia Rápido
- Telecomando: Telecomando de 34 teclas
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 200 mm
- Altura da unidade principal: 118 mm
- Profundidade da unidade principal: 210 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 144 mm
- Altura do altifalante principal: 224 mm
- Largura da embalagem: 576 mm
- Altura da embalagem: 274 mm
- Profundidade da embalagem: 190 g mm
- Peso bruto: 3,8 kg
- Peso líquido: 3,24 kg

Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com