

Philips  
DVD-hemmabiosystem



HTS3011



## Suveränt ljud

med kompakta högtalare

Slappna av och titta på filmer i ditt eget vardagsrum. Njut av högkvalitativt flerkanaligt surroundljud från i stort sett alla typer av skivor.

### Gör ljud och video levande

- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
- Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud
- 12-bitars/108 MHz videobehandling för skarpa och naturliga bilder

### Enkel att installera

- RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

### Spelar upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Inbyggd FM-mottagare
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

# Specifikationer

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz

## Ljud

- Total effekt (RMS): 200 W
- Uteffekt (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 180 - 18 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare, Naturläge
- Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Spel, Lounge, Rock, Sport

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

## Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar, Zoom, Bildspel med musikuppspelning

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda ljudkanaler: 40

## Anslutningar

- Anslutningar bak: Kompositvideoutgång (CVBS), FM-antenn, AUX-ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, SCART

## Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 220-240 V
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Strömförbrukning: 40 W

## Högtalare

- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150-20 000 Hz

- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
- Frekvensområde (center): 150-20 000 Hz
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 45 - 150 Hz

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, CVBS-videokabel, FM-antenn, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 55 x 332 mm
- Vikt: 2,58 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 0,47 kg
- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 100 x 95,5 x 83,5 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,52 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 131 x 315,5 x 386 mm
- Subwoofer, vikt: 3,6 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 446 x 417 x 378 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11,3 kg

## Yttre kartong

- Bruttovikt: 10,62 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 56,2 x 39,4 x 30,7 cm
- Nettovikt: 8,822 kg
- Taravikt: 1,798 kg
- EAN: 87 12581 38894 2
- Antal konsumentförpackningar: 1

## Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 56,2 x 30,7 x 39,4 cm
- Bruttovikt: 10,62 kg
- Nettovikt: 8,822 kg
- Taravikt: 1,798 kg
- EAN: 87 12581 38894 2
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

## Produktstorlek

- Kabellängd: 0 cm
- Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
- Vikt: 0 kg

# Funktioner

## DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

## Dolby Digital och Pro Logic II

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna i ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

## Avancerad klass D-förstärkare

Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud

## 12-bitars/108 MHz video-DAC

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

## RGB SCART-anslutning

RGB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som ger dig enkel anslutning och en högkvalitativ videoutgång

## Spelar allt

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

## Spelar allt

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

## Easy-fit™-kontakter

Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.



Publiceringsdatum  
2017-04-04

Version: 4.0.8

12 NC: 8670 000 36272  
EAN: 87 12581 38894 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)