



Philips
Cube mikro hangrendszer

CD, MP3-CD, USB, FM

10 W-os
10 W-os



MCM1050



Kikapcsolódás nagyszerű zenével

ezzel a kompakt zenei rendszerrel

Élvezze kedvenc CD lemezeit és hordozható zeneszámaikat, ahogyan Önnek tetszik. A Philips MCM1050/12 mikro zenei rendszerrel nem csupán CD lemezeit, de az USB Direct funkciónak köszönhetően hordozható zeneszámaikat is könnyedén lejátszhatja. A kompakt kialakítás nagyszerűen illeszkedik minden életstílushoz.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban

leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Műszaki adatok

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 5 W RMS
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM rögzített spirális antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem

- Ébresztők: USB-s ébresztés, CD-s ébresztés, rádiós ébresztés
- Betöltő típusa: felső
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LCD kijelző
- Háttérfény színe: fehér

Tartozékok

- Távérzérlő: 2 db AAA elemmel
- Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretek

- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 198 mm
- Fő hangszóró magassága: 143 mm
- Főegység szélessége: 140 mm
- Főegység magassága: 143 mm
- Főegység mélysége: 210 mm
- Csomag szélessége: 550 mm
- Csomag magassága: 200 mm
- Csomag mélysége: 248 mm
- Bruttó tömeg: 3,4 kg
- Nettó tömeg: (főegység) 0,91 kg, (hangszóródoboz) 2 x 0,72 kg

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479
EAN: 08 71258 16321 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com