

飛利浦
隨身喇叭

藍色
USB



SBM130BLU



全功能隨身喇叭

用飛利浦全功能隨身喇叭享受音樂，透過 USB/MicroSD 卡 /AUX 輸入連線播放您最喜愛的旋律。具備 wOOx™ 技術的喇叭體積輕巧，有多種顏色可選擇，隨附充電式電池。

欣賞不同來源的音樂

- 從 USB/MicroSD 記憶卡輕鬆播放音樂
- 內建數位 FM 收音機
- 方便連線的 AUX-in，適用於絕大多數的電子裝置

豐富且清晰的音效

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 3W RMS 總輸出功率

簡單易用

- 內建充電式電池
- 立體聲耳機插孔提供更佳的個人音樂享受
- 輕巧方便
- 清晰高亮度 LED 顯示器

PHILIPS

隨身喇叭
藍色 USB

規格

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 16 x 10.2 x 4.2 cm
- 重量: 0.191 kg

左 / 右喇叭

- 喇叭驅動器: 1 x wOOx 驅動器, 2 x 1.5" 全音域
- 驅動器功率範圍: 0-5W x 1
- 頻率範圍: 100Hz-20kHz

音響系統

- 加強音效: wOOx 超重低音技術
- 音訊功率擴大機: 「AB」級數位擴大機
- 總輸出功率: 3W RMS (最大)
- 頻率範圍: 20Hz-20kHz
- 訊噪比: > 70dB
- THD: < 1%
- 輸入敏感度: 600 mV

音訊播放

- 音訊支援格式: MP3
- 播放媒體: USB 隨身碟, MicroSD 記憶卡
- 播放模式: 快速快轉及倒帶, 搜尋下一首 / 前一



首曲目

便利

- 顯示類型: LED 顯示器

連線

- AUX 輸入: 是
- 耳機輸出: 是
- USB 充電: 是

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM

配件

- USB 纜線: (充電用)
- 3.5 公釐天線插孔: 是
- 3.5 公釐音訊纜線: 是

電源

- 電池類型: 內建鋰電池
- 音樂播放時間: 6 hr

SBM130BLU/96

焦點

USB/MicroSD 記憶卡

只需將裝有喜愛內容的 USB 或 MicroSD 記憶卡插入播放機中, 就再也不用擔心沒有娛樂可選了。

數位 FM 收音機

數位收音機比 FM 類比傳輸還先進, 是透過地面傳輸器網路進行收音機廣播的新方式, 產生音質清晰且無爆裂聲的音效品質, 讓聽眾有更多的選擇與資訊。這項科技讓接收者可以鎖定所能找到的最強訊號。使用數位電台, 無需記住電台頻率, 只需電台名稱就能調頻, 再也不用回頭使用舊方法。

3W RMS



此系統總輸出功率達 3W RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square), 也是音頻功率的典型測量法, 更確切地說, 就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力, 單位為瓦特 (W)。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度, 可決定所產生的音效功率。瓦特數越高, 喇叭所發出的音效功率也就越佳。

wOOx™ 揚聲技術

wOOx™ 技術是種嶄新的揚聲概念, 較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音, 實現令人驚豔的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合, 而主驅動器與高音驅動器間的準確調校, 更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音, 而無明顯失真。在最大音量時, wOOx 能呈現出極為低沉且動感十足的低音, 徹底釋放音樂的震撼效果。



發行日期 2015-02-10

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 99275
EAN: 08 71258 16741 51

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com