

Philips
Bärbar CD-spelare



AX2301

Skakminne

Du kommer att älska AX2301, CD-spelaren som ger bärbar musik på ett lättanvänt sätt. Du får praktisk CD-uppspelning, musik utan avbrott och allt som behövs för musik när du är på väg, i en attraktiv metallicsilverfärgad droppform.

Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering

Skakminne

- ESP för musik utan avbrott när du är i rörelse

Spela alla typer av skivor

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Akustisk återkoppling
- D/A-omvandlare: 1-bit
- Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 4 mW RMS
- Signal/brusförhållande: > 82 dB
- Ljutförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
- Volymkontroll: Analog volymkontroll

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 30 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Introskan, Repetera spelning, Återuppta spelning från stopp, Blandad uppspelning
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Anslutningar

- DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hörlur: 3,5 mm
- Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB,

ESP, Tid, spår

Tillbehör

- AC/DC-adaptor: AY3170 (300 mA)
- Hörlurar: SBC HE035
- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått

- Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Hölje: Värmetåligt hölje
- Huvudförpackningens mått: 304 x 156 x 253 mm
- Antal i förpackning: 6
- Vikt på huvudkartong: 4,3 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 245 x 49 x 140 mm
- Förpackningstyp: D-box
- Produktstorlek (B x D x H) i tum: 125 x 135 x 30 mm
- Produktvikt: 0,24 kg

Effekt

- Speltid med batteri (CD): 72
- Batterityp: AA, LR6, UM3
- Typ av batteri: Laddningsbar
- Laddningsbar

Funktioner

Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.

Electronic Skip Protection

Med Electronic Skip Protection (ESP) kan du lyssna på musik som inte "hoppas" även när spelaren utsätts för stötar och skakningar som när du joggar eller rör dig på annat sätt. Medan CD-skivan spelas matas musiken konstant in i spelarens buffertminne där musiken lagras temporärt. När spelaren utsätts för stötar eller skakningar – oavsiktligt eller när du sportar – kan du ändå utan avbrott njuta av musiken som finns i buffertminnet medan lasern omfokuserar på den punkt där störningen inträffade och återupptar spelningen för att fylla på bufferten.

Spelar CD-, CD/R- och CD/RW-skivor

Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01056
EAN: 87 10895 80666 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com