

Philips
Zewnętrzny dysk twardy

NAS

320 GB

SPD8010CC



Streamium



UPnP

DLNA

Centralna pamięć dostępna przez sieć

przez połączenie Ethernet

Porządkowanie i korzystanie z plików z dowolnego komputera w domu. Wystarczy podłączyć dysk sieciowy do routera, aby móc centralnie porządkować i zabezpieczać ulubione filmy, muzykę i zdjęcia.

Zgodność z szybkimi protokołami sieciowymi

- Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s

Niezrównane połączenie multimedialne

- Zgodność z UPnP i DLNA

Możliwość rozszerzenia pamięci

- Host USB 2.0 umożliwiający dodanie zewnętrznego dysku twardego

Solidny i wytrzymały

- Wysokiej jakości, pogrubiona obudowa z aluminium

PHILIPS
sense and simplicity

Zewnętrzny dysk twardy NAS 320 GB

Dane techniczne

Nośnik pamięci

- **Pojemność twardego dysku:** 320 GB
- **Typ dysku twardego:** 3,5-calowy dysk twardy
- **Szybkość obrotowa:** 7200 obr./min
- **Szybkość przesyłania:** 480 Mb/s (interfejs USB) i sieć LAN 10/100/1000 Mb/s
- **Czas dostępu (typowy):** 8,5 ms
- **Pamięć cache:** 16 MB

Możliwości połączeń

- **Interfejs:** Połączenie Ethernet RJ45 i host USB 2.0 pozwalają dodać urządzenie pamięci masowej

Akcesoria

- **przewód USB:** nie
- kabel Ethernet
- **Instrukcja obsługi:** ON-CD-ROM
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz sieciowy
- CD-ROM

Wymagania systemowe

- **System operacyjny komputera:** Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- **Procesor:** Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM
- **Wymagana sieć komputerowa:** Bezprowad. lub

przewod. sieć komp.

Protokoły sieciowe

- **Zgodność z:** TCP/IP

Wymiary produktu

- **Długość przewodu:** 0 cm
- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 14 x 4,9 x 23,4 cm
- **Waga:** 2,09 kg

Wymiary opakowania

- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 30,4 x 24,2 x 14,5 cm
- **Waga netto:** 2,09 kg
- **Waga brutto:** 2,32 kg
- **Ciężar opakowania:** 0,23 kg

Karton zewnętrzny

- **Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):** 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
- **Waga netto:** 8,36 kg
- **Waga brutto:** 9,78 kg
- **Ciężar opakowania:** 1,42 kg

SPD8010CC/10

Zalety produktu

Sieć LAN 10/100/1000 Mb/s

Dysk twardy może pracować w sieciach o każdej prędkości oraz z szybkimi urządzeniami sieciowymi o dużej pojemności.

Zgodność z UPnP i DLNA

Odtwarzaj muzykę i filmy w dowolnym miejscu w domu, przesyłając strumieniowo zawartość bezpośrednio z urządzeń NAS przez serwer UPnP.

Host USB 2.0 umożliwiający dodanie dysku twardego

Dodanie innego twardego dysku USB przez szybkiego hosta USB 2.0 zapewnia więcej miejsca do przechowywania danych.

Pogrębiona obudowa aluminiowa

Wysokiej jakości obudowa aluminiowa zabezpiecza dysk twardy przed zarysowaniami i zniszczeniem, chroniąc dane i zapewniając długą żywotność urządzenia, jak również tłumi odgłosy pracy dysku.



Data wydania 2009-02-12

Wersja: 2.0.4

12 NC: 8670 000 33398
EAN: 87 12581 36012 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com