

Philips
Multimedia-Lautsprecher
2.0



MMS121



Eine einfach überragende Leistung

Toller Klang aus kompakten Lautsprechern

Mit seiner unglaublichen Bassleistung ist das kompakte Harmonic Pulse-Lautsprecher-System MMS221 eine prima Lösung, um Musik-, Internet- und Multimedia PC-Anwendungen mit Stereogenuss zu versehen.

Erleben Sie Multimedia wie nie zuvor

- Kompatibel m. Musik, Spielen, Filmen u. Internetaudioquellen
- Einfacher Anschluss an PCs oder Laptops

Hören Sie jedes Detail

- Bassreflex-Lautsprecher-Systeme bieten starke und tiefe Bässe
- Dynamic Bass Boost liefert tiefe, dynamische Bässe

Bedienungsfreundlich

- Beschriftung und Farbkodierung für leichtes Anschließen
- Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Magnetische Abschirmung verhindert Bildschirmverzerrung

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Sound

- **Bassverstärkung:** Bass Boost
- **Frequenzgang:** 50 Hz bis 20 kHz Hz
- **Musikleistung:** 3 W
- **Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 0,75 W
- **Lautstärkeregelung:** Analoge Lautstärkeregelung
- **Kabel:** Feste Kabel

Lautsprecher

- **Lautsprecher-Erweiterung:** Magnetische geschirmte LSB

Anschlussmöglichkeiten

- **Kabellänge:** 2 m
- **Anschluss:** 3,5 mm Stereo
- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Leistung:** Integrierter Transformator

Komfort

- Stromanzeige

Verpackungsinhalt

- **Anzahl der Satelliten:** 2
- Schnellinstallationsanleitung

Verpackungsdaten

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Bruttogewicht:** 1,08 kg
- **Höhe:** 180 mm
- **Länge:** 200 mm
- **Breite:** 115 mm
- **Menge:** 1
- **Eigengewicht:** 0,12 kg

Außenkarton

- **Menge:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Eigengewicht:** 0,76 kg
- **Bruttogewicht:** 9,4 kg
- **Länge:** 415 mm
- **Breite:** 250 mm
- **Höhe:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Wichtige Produktinfos

Musik, Spiele, Filme, Internet

Sie können alle Arten von Musik, Spiele, Filme und Audioquellen aus dem Internet abspielen und diese Multimediaerlebnisse mit besserem Sound als je zuvor genießen.

Für PCs oder Laptops

Anschluss an PCs oder Laptops

Bassreflex-Lautsprecher-System

Das Bassreflex-Lautsprecher-System sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Dynamic Bass Boost

Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Schnelle Installation

Farbkodierte Kabel und klare Beschriftungen sowie die benutzerfreundliche Dokumentation sorgen dafür, dass Sie innerhalb von Minuten startklar sind.

Kopfhöreranschluss

Magnetische Abschirmung

Da die leistungsstarken Magnete des Lautsprechertreibers magnetisch abgeschirmt sind, müssen Sie auch dann keine Schäden oder Bildverzerrungen befürchten, wenn die Lautsprecher in der Nähe des PC-Bildschirms aufgestellt sind.



Ausstellungsdatum
2007-06-02

Version: 3.0

I2NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com