

Philips
Classic DVD-mikrosystem

100 W

MCD395



Besat af lyd

Slap af til god musik og film

Du er med på den nyeste og smarteste trend – nu kan du få det smarte 2-i-1 Classic DVD-mikrosystem fra Philips med afspilning af DVD, WMA-CD og MP3-CD. Slap af med dine yndlingsfilm og favoritmusik. Hjemmeunderholdning bliver aldrig det samme igen.

Gør din filmoplevelelse bedre

- Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelelse

Gør din lydoplevelelse bedre

- Direkte USB til afspilning af musik og fotos
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2 x 50 W RMS/2 x 100 W musik

Start dagen på din måde

- Vække- og sleep-timer-funktioner
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Direkte USB

Slut blot din USB-enhed til systemet, og del din lagrede digitale musik og dine fotos med familie og venner.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Dolby Digital

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 50 W RMS/100 W (musik)
- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, lydstyrke, Dolby Digital

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4" basenhed
- Højttalerfunktioner: To-vejs
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Videoafspilning

- DVD-områdekode: 2
- Afspilningsmedie: DivX, DVD-Video, Picture CD, video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Diskafspilningstilstande: A-B-gentagelse, vinkel, Zoom, slow motion, forældrestyring, PBC, diskmenu, hurtigt tilbage, hurtigt frem, OSD, genoptag afspilning fra stop

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Andet: ID3 Tag-support
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 40
- Antenne: FM-antenne
- RDS: RDS-urindstilling, stationsnavn, radiotekst
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: 2xRCA (lyd), komposit-video (CVBS)-udgang, digital koaksial lydudgang,

- Hovedtelefoner (3,5 mm), subwoofer-udgang, S-Video udgang
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: motordrevet, skuffe
- Sprog til skærmvisning: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Displaytype: LCD-display

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: komposit-videokabel (Y)
- Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
- Andet: FM-antenne, Lynhåndbog
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 9,9 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 152 x 257 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 228 mm
- Hovedenhedens dybde: 285 mm
- Bredde (emballage): 494 mm
- Hovedenhedens højde: 228 mm
- Højde (emballage): 371 mm
- Hovedenhedens bredde: 152 mm
- Dybde (emballage): 275 mm

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220 - 240 V

Grøn

- Eco Power-standby: 1 W

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG



Udgivelsesdato
2017-08-04

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37569
EAN: 87 12581 39989 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com