

Philips  
Беспроводная АС

Bluetooth®

Выходная мощность 10 Вт  
10 часов воспроизведения

TAVS500



## Весь этот джаз

Растопит сердце своим внешним видом. Заставит танцевать, когда начнет воспроизводить музыку. Эта большая Bluetooth-колонка в стиле ретро обеспечивает 10 часов воспроизведения и мощные басы, а также оснащена разъемом AUX IN для подключения к любому источнику. Элементы дизайна в стиле 1950-х позволят погрузиться в музыку и забыть о времени.

### Старомодный стиль. Современное звучание.

- 10 часов воспроизведения
- Аудиовход AUX IN. Подключайтесь к практически любым источникам
- Элементы управления и регулятор уровня громкости медного цвета
- Винтажный деревянный корпус. Отделка в стиле 1950-х

### Простое сопряжение. Простая активация.

- Размеры: 180 x 84 x 140 мм
- Кнопки воспроизведения/паузы, питания/источника, Bluetooth
- Зарядка через USB. В комплект входит кабель microUSB
- Вес: 940 г

### Музыка, которая сделает ваш день

- Выходная мощность 10 Вт
- Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты
- Чистый звук, полный деталей. Широкополосный излучатель 3"
- Радиус действия беспроводной связи до 10 м

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Настоящий винтаж

Эта Bluetooth-колонка выполнена в стиле ретро и напоминает об эпохе 1950-х. Винтажный деревянный корпус. Регулятор громкости и решетка медного цвета. Отделка из времен, когда джаз правил миром, а рок-н-ролл еще только зарождался.

### 10 часов воспроизведения

Полного заряда аккумулятора хватает на 10 часов работы в режиме воспроизведения. Зарядка занимает около 4 часов и легко выполняется посредством входящего в комплект кабеля microUSB. Одно нажатие кнопки Bluetooth — и ваша колонка готова к сопряжению с устройством Bluetooth.

### Чистый звук. Мощные басы.

От хип-хопа до электронной музыки. Эта колонка имеет винтажный дизайн, но это не значит, что она хорошо воспроизводит только старую музыку. Что бы вы ни слушали, широкополосный излучатель 3" обеспечит чистый звук, полный деталей. Фазоинвертор сделает низкие частоты более насыщенными и обеспечит объемные, мощные басы.

### Простое прослушивание

Кнопка воспроизведения/паузы на верхней части колонки позволяет легко управлять музыкой, а громкость настраивается с помощью поворотного регулятора в стиле ретро. Когда колонка включена, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между источниками. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 метров: идеальное решение для расслабления в саду или парке.

### Любая музыка. Любые источники сигнала.

3,5-мм аудиовход AUX IN на задней части колонки позволяет подключать к ней

практически любой внешний источник аудиосигнала. Проигрыватель пластинок, МРЗ- или CD-плеер — при наличии нужного кабеля вы можете воспроизводить с помощью этой колонки всю свою библиотеку музыки.

### Элементы управления и регулятор медного цвета

Элементы управления и регулятор уровня громкости медного цвета

### Выходная мощность 10 Вт

Выходная мощность 10 Вт

### Фазоинвертор

Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

### Радиус действия беспроводной связи до 10 м

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

### Зарядка через USB. Кабель microUSB

Зарядка через USB. В комплект входит кабель microUSB

### Размеры: 180 x 84 x 140 мм

Размеры: 180 x 84 x 140 мм

### Вес: 940 г

Вес: 940 г

## Характеристики

### Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Моно

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

### Совместимость

- Другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: iOS 10.2 или ниже, Bluetooth 4.2 или ниже

### Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 10 часов

### Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, Кабель USB для зарядки от ПК

### Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 18 x 8,4 x 14 см
- Вес, включая упаковку: 1,405 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 22,5 x 13 x 17,3 см
- Вес продукта: 0,94 кг

