

Philips Sistema micro Hi-Fi

Bluetooth

Altoparlanti integrati per le chiamate

BTM177

Ascolta la tua musica wireless tramite la tecnologia Bluetooth

dal telefono cellulare o dal PC

Il sistema BTM177 micro Hi-Fi dotato di tecnologia Bluetooth ti consente di ascoltare la musica dal tuo telefono cellulare e dal tuo PC in modalità wireless. Le funzioni complete del sistema audio includono un microfono incorporato per chiamate in vivavoce e il passaggio dalle chiamate alla musica.

Libertà assoluta con la tecnologia wireless Bluetooth®

- Riproduci musica dal tuo telefono cellulare e dal PC tramite la tecnologia Bluetooth
- Microfono e altoparlanti incorporati per chiamate in vivavoce
- Commutazione automatica tra chiamate e riproduzione di musica

Organizza la tua collezione di musica digitale

• Registrazione digitale one-touch in formato MP3 con velocità 2X senza bisogno di PC

Arricchisci la tua esperienza audio

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Potenza totale in uscita 50 W RMS

Audio e look raffinati

• Eleganti altoparlanti finitura legno



In evidenza

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile

musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Volume

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Velocità di registrazione one-touch 2x

Basta collegare alla porta USB del sistema audio Philips un dispositivo USB di archiviazione di massa per iniziare a registrare la propria musica preferita da CD verso il dispositivo USB o lettore MP3 con velocità 2X tramite la funzione one touch e senza computer.

















Specifiche

Suono

- Potenza in uscita: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W di potenza musicale
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità di controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Loudness

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 4"
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Avanti/indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/ successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: Dispositivo USB
- Velocità registrazione: 2x
- Modalità di registrazione USB: Registrazione istantanea, Brani programmati, Disco singolo, Brano singolo
- Sorgenti di registrazione USB: CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 20
- Bande sintonizzatore: stereo FM
- · Antenna: antenna FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- · Tipo display: Display LCD
- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Superiore
- Colore retroilluminazione: Blu

Accessori

- Cavi/collegamenti: Adattatore CA-CC
- Telecomando: 40 tasti con batteria al litio
- Altre: antenna FM, guida rapida
- Manuale utente: Multilingue
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (Ixpxa)

- Peso lordo: 6,9 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 160 x 180 mm
- Altezza altoparlante principale: 250 mm
- Profondità unità principale: 275 mm
- Spessore imballo: 275 mm
- · Altezza unità principale: 85 mm
- · Altezza imballo: 405 mm
- · Larghezza unità principale: 232 mm
- · Larghezza imballo: 554 mm

Assorbimento

• Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Verde

• Standby Eco Power: 1 W



Data di rilascio 2017-04-10

Versione: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578 EAN: 87 12581 39995 5 © 2017 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com