

Philips
DVD Player/Recorder με
i.LINK

DVDR730



Εγγραφή ψηφιακών εικόνων και ταινιών από βιντεοκάμερα σε DVD και αναπαραγωγή στην τηλεόραση!

Το μόνο DVD Recorder που σας επιτρέπει να αντιγράψετε ανεκτίμητες στιγμές εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα σε DVD από ακριβές κάρτες μνήμης.

Επεξεργασία, αποτύπωση, διαμοιρασμός & διατήρηση

- Ψηφιακή εγγραφή φωτογραφιών για αποθήκευση φωτογραφιών σε DVD
- Tr Media Slot PCMCIA για προβολή φωτογραφιών στην TV από κάρτες μνήμης
- Ψηφιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάμερα

Γράψτε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε DVD

- Είσοδος RGB για άψογη εγγραφή από αναλογική σε ψηφιακή μορφή από set-top box
- Εγγραφή έως και 8 ωρών σε δίσκους DVD+R/RW μίας όψης

Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας εγγραφές

- Τα DVD σας θα αναπαράγονται σε υπάρχοντα DVD player και μονάδες DVD
- Πάντα συμβατές εγγραφές: με δίσκους DVD+R/RW
- Προσαρμόστε το περιβάλλον της Οθόνης εικόνων ευρετηρίου στις προτιμήσεις σας

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και μουσική

- Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3 files από Δίσκο/Μονάδα σκληρού δίσκου
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας

PHILIPS

Τεχνικές προδιαγραφές**Εικόνα/Οθόνη**

- Μετατροπές D/A: 10 bit, 54 MHz

Ήχος

- Μετατροπές ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 bit, 96 kHz
- Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Λόγος σήματος/θορύβου: 105

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), DVD-R, Εικόνα DVD, MP3-CD, SVCD, Βίντεο CD
- Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Επανάληψη A-B, Επανάληψη κεφαλαίου, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Προώθηση καρέ καρέ, Προσωρινή διακοπή, PBC, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση, Επανάληψη τίτλου, Ζουμ
- Περιοχή DVD: 2
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

Εγγραφή εικόνας

- Συμπίεση ήχου: Dolby Digital, PCM
- Φορμά συμπίεσης: MPEG2
- Μέγιστος χρόνος εγγραφής σε DVD: 8 ώρ.
- Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή σήμανσης κεφαλαίου, Άμεση εγγραφή, Διαχωρισμός, Διαγραφή, Επιλογή αγαπημένης σκηνής, Επισήμανση κεφαλαίου χειριδίου, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα" (OTR), Εγγραφή ονόματος προγράμματος, Ασφαλής εγγραφή, Δυνατότητα επιλογής εικόνας φόντου, Δυνατ. επιλογής εικόνων ευρετηρίου, Εγγραφή ID σταθμού
- Λειτουργίες εγγραφής: M1: 60 λεπτά, M2: 120 λεπτά, M2x: 150 λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 λεπτά, M6: 360 λεπτά, M8: 480 λεπτά

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, Π ολυκαναλικό MPEG2, PCM
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος κομματιού & όνομα καλλιτέχνη

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, Εικόνα CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνων: Δημιουργία άλμπουμ, Επεξ. φωτογραφιών (χρώματα, φίλτρα), Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή

- Προβολή slides: 3 ταχυτήτων
- Υποστήριξη thumbnail: Φορμά EXIF

Μέσα αποθήκευσης

- Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW

Δέκτης/λήψη/μετάδοση

- Σύστημα τηλεόρασης: PAL, SECAM

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Cinema Link
- Υποδοχή scart 1: Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος/έξοδος ήχου, Έξοδος RGB, Έξοδος S-Video
- Υποδοχή scart 2: Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος/έξοδος ήχου, Είσοδος S-Video, Είσοδος RGB, Αποκωδικοποιητής
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος i.LINK DV(IEEE1394,4 ακίδων), Είσοδος S-Video, Είσοδος βίντεο
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος εικόνας συνιστωσών interlaced, Έξοδος βίντεο συνιστωσών προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Είσοδ. κεραίας ραδιοσυχνοτ./έξοδ. TV, Έξοδος S-Video, Αριστερή/δεξιά αναλογική έξοδος ήχου

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά, Γονικός έλεγχος
- Ρολόι: Έξυπνο Ρολόι
- Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου: Ψηφιακή εγγραφή φωτογραφιών
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη εγκατάσταση, Follow TV
- Γλώσσες προβολής στην οθόνη: Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά
- Προγραμματιζόμενες μνήμες: 6
- Διάρκεια προγραμματισμού: 1 μήνας
- Βελτιώσεις προγραμματισμ./χρονοδιακόπτη: Αυτόματη δορυφορική εγγραφή, Π ρόγρ.ημερήσιας/εβδομαδιαίας επανάλ., Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα", ShowView, Χειρισμός εγγραφής VPS/PDC

Αξεσουάρ

- Παρεχόμενα εξαρτήματα: Καλώδιο ρεύματος, Ομοαξον.καλ. κεραίας ραδιοσυχνότητων, Π λήρες καλώδιο SCART, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Έγχρωμο περίβλημα: ασημί
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 570 χιλ. x 182 χιλ. x 420 χιλ. χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 χιλ. x 65 χιλ. x 335 χιλ. χιλ.

Τάση

- Παροχή ρεύματος: 200-240 V, 50/60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W



Ημερομηνία έκδοσης
2006-08-23

Έκδοση: 4.0

12 NC: 8622 810 11643
EAN: 87 10895 80016 7

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
www.philips.com



Κύρια σημεία προϊόντος

Ψηφιακή εγγραφή φωτογραφιών

Η Ψηφιακή εγγραφή φωτογραφιών είναι ένα ισχυρό πρόγραμμα προβολής εικόνων στο DVD recorder που σας δίνει τη δυνατότητα να αρχειοθετήσετε τις φωτογραφίες σας σε δίσκους DVD σε πλήρη ανάλυση ως αρχεία JPEG ή σε μορφή MPEG ως προβολή slides συμβατή με DVD.

Media Slot PCMCIA

Το Media slot είναι μια απλή λύση κάρτας που σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές εικόνες από διάφορα μορφή καρτών μνήμης όπως κάρτα Compact Flash, Memory Stick, κάρτα SD και κάρτα πολυμέσων μέσω ενός μετασχηματιστή PCMCIA.

Ψηφιακή είσοδος i.LINK

Γνωστό και ως IEEE 1394 και FireWire. Το i.LINK είναι το παγκόσμιο πρότυπο σύνδεσης ψηφιακών συσκευών βίντεο που χρησιμοποιείται σε ψηφιακό οικιακό εξοπλισμό βίντεο, όπως βιντεοκάμερες DV και D8, καθώς και σε PC. Μεταφέρει εύκολα όλα τα ηχητικά σήματα και σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου. Με την ψηφιακή είσοδο βίντεο i.LINK μπορείτε να αντιγράψετε τα οικιακά σας βίντεο, διατηρώντας την αρχική ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

Είσοδος RGB

Η Είσοδος σήματος RGB είναι το πρότυπο διασύνδεσης για αναλογικό βίντεο με την υψηλότερη ποιότητα. Τα DVD recorder της Philips μπορούν να γράψουν απευθείας από πηγές RGB όπως οι δορυφορικοί δέκτες.

Εγγραφή βίντεο 8 ωρών (+RW)

Η λειτουργία εγγραφής 8 ωρών σε συγκεκριμένα μοντέλα DVD recorder σας δίνει τη δυνατότητα να εγγράψετε έως και οκτώ ώρες βίντεο σε ένα δίσκο DVD+R/RW μίας όψης.

Συμβατότητα δύο δρόμων

Τα DVD Recorder μπορούν να αναπαράγουν δίσκους DVD-Video. Επίσης οι δίσκοι DVD+R και DVD+RW που εγγράφονται σε αυτά να μπορούν να αναπαραχθούν σε υπάρχοντα DVD-Video players.

Πάντα συμβατές εγγραφές

Προσαρμοσμένη οθόνη εικόνων

Η Οθόνη εικόνων ευρετηρίου είναι ένα μενού DVD σε κάθε δίσκο DVD+R/RW, προσβάσιμο και από κοινά DVD player. Προσφέρει άμεση επισκόπηση και εύκολη πρόσβαση για άμεση προβολή των περιεχομένων του δίσκου και μετάβαση στην εγγραφή που θέλετε να παρακολουθήσετε.

Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3

Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

