



Philips
Draadloze telefoon

DECT214IS

Bellen op elk moment van de dag

Profiteer van de DECT-technologie en ervaar tijdens uw communicatie de beste geluidskwaliteit die er is. De DECT214 heeft een aantal handige extraatjes zoals een geïntegreerde digitale klok, een wekker en een thermometer.

Ervaar de beste geluidskwaliteit

- Praat door de telefoon zonder de handset vast te houden
- Crystal Clear geluidskwaliteit

Geïntegreerd klokbeeldscherm met wekker

- Groter LCD-display om het lezen gemakkelijker te maken
- Temperatuurindicatie op de display
- Instelbare helderheid van display

Geniet van de gebruiksvriendelijke technologie

- Lokaliseer uw headset door deze over te laten gaan bij oproep
- De naam en het nummer van degene die belt, verschijnt op het display
- Het display geeft de informatie weer van degene die u belt

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- Schermdiameter: 4,0 cm
- Effectief weergavegebied: 34 x 20,5 mm
- Tekstregels: 1

Geluid

- Ringtones basisstation: Instrumentaal
- Ringtones handset: Instrumentaal
- Volumeregeling: digitaal

Gebruiksgemak

- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Alarm herhalen (snooze)
- Melding bij buiten bereik
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicatie 'batterij opgeladen'
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Gespreksbeheer: Gespreksduur, Wisselgesprek, Nummerherkenning, Telefonische vergadering, Oproep expliciet doorverbinden
- Klok met kalender
- Valbestendig: 120 cm
- Gebruiksgemak: Handsfree modus
- Functie: Telefonische vergadering, Serieel bellen, Gratis gesprekken tussen handsets
- Toetsen handset: Lijn, Annuleren/oproepen, Toetsenpaneel, Luidspreker, Gesprekkenlog, Telefoonboek
- Fysieke pictogrammen: Batterijniveau, Binnen bereik/Buiten bereik, Lijngesprek/intern gesprek, Luidspreker
- Tekstregels: 1
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: 4
- Volumeregeling

Accessoires

- AC/DC-adapter
- Batterijen: Ni-MH batterijen
- Gebruikershandleiding

Verwante producten

- Inhoud van de verpakking: Handset, Basisstation, NiMh-batterijen, Telefoonhoes, Stroomadapter, Gebruikershandleiding, Garantiekaart, Sticker

Ecologische specificaties

- Chemische samenstelling: Nikkelmetaalhydride
- Eco ontworpen
- Halogeenvrije behuizing
- Loodvrij gesoldeerd product
- Verpakkingsmateriaal: Karton
- Verpakkingstype: Geschenkverpakking

Afmetingen

- Vormfactor: Op het basisstation
- Kleur van de handset: zilver
- Afmetingen handset: 149 mm
- Gewicht handset: 100 g
- Relatieve vochtigheid (in bedrijf): Maximaal 95% bij 40 °C
- Relatieve vochtigheid (opslag): Maximaal 95% bij 40 °C
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -25 °C tot 70 °C

Voeding

- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C
- Batterijtype: NiMH
- Opladtid: 24 uur u
- Soort batterij: Oplaadbaar
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V
- Radio RF-vermogen: < 250 mW
- Stand-by tijd: Maximaal 250 uur
- Spreektijd: Maximaal 18 uur

Netwerfuncties

- Antenne: Snel selecteren, Geïntegreerd in basisstation, Geïntegreerd in handset
- Compatibel: GAP
- Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

vereisten voor de operator

- Naam- en nummerherkenning
- nummerherkenning bij wisselgesprek
- Telefoonboek met operatordiensten

Geheugencapaciteit

- Naam- en nummer telefoonboek: 2 telefoonboeken met 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 10

Productkenmerken

Crystal Clear geluidskwaliteit

Door het gebruik van digitale communicatie zijn interferentie en ruis vrijwel verdwenen. Achtergelaten berichten op het antwoordapparaat zijn daardoor goed verstaanbaar, en er kan zelfs muziek op worden opgenomen en weergegeven.

Handsfree op handset

Met de handsfree-luidsprekertelefoon kunt u met de telefoon een gesprek voeren en ondertussen toch met iets anders bezig zijn, ongeacht waar u bent. De luidspreker en microfoon zitten op de voorkant van de handset, dus is het net alsof u oog staat met uw gesprekspartner.

Goed leesbaar groot display

Thermometerfunctie

De kamertemperatuur wordt gemeten met de ingebouwde sensor en op het LCD-scherm weergegeven.

Instelbare helderheid van display

Met de instelbare helderheid kunt u de display naar wens aanpassen.

Display met naam en nummer van beller

De naam van de persoon of het bedrijf waardoor u wordt gebeld, verschijnt op het display van de telefoon. Zowel de naam van iemand die voor het eerst belt als die van iemand die vooraf in de telefoon is geprogrammeerd kan worden weergegeven.

Nummerherkenning

Als u wilt weten wie er belt voordat u de telefoon opneemt, is nummerherkenning de oplossing voor u. U kunt het nummer (of de naam) van degene die belt zien, waardoor u kunt beslissen of u de telefoon wilt opnemen of niet. Het nummer wordt niet weergegeven als het een privénummer is of als het nummer niet beschikbaar is. Deze service is afhankelijk van het land en het netwerk en vereist een abonnement bij uw netwerkoperator.

Paging-toets

U hoeft niet langer het hele huis te doorzoeken, bel gewoon de handset op door op de speciale toets te drukken op het basisstation. De handset gaat af en u weet waar hij is verborgen.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 3.0

12 NC: 9961 400 05031
EAN: 87 10895 91267 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com