



Philips
Mikro glazbeni sustav

CD, MP3-CD, USB, FM
70 W



MCM2350

Osnažite svoj melodije

Slušajte omiljene pjesme na prijenosnom glazbenom reproduktoru uz USB Direct i audio ulaz, kao i MP3-CD i CD-R/RW na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. 70 W maksimalne izlazne snage i Bass Reflex zvučnici zajedno daju snažan zvuk i dramatičan bas.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Maksimalna izlazna snaga od 70 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute značajke

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav proizvodi zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.



Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 70 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 2-sistemska, 4-inčni woofer, Sustav zvučnika Bass Reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

Dimenzije

- Bruto masa: 6,4 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 140 x 182 mm
- Visina glavnog zvučnika: 260 mm
- Dubina glavne jedinice: 227 mm
- Visina glavne jedinice: 121 mm
- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Neto težina: 5,06 kg
- Dubina ambalaže: 315 mm
- Visina ambalaže: 245 mm
- Širina ambalaže: 476 mm

Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz



Datum izdavanja
2017-07-27

Versija: 5.0.5

12 NC: 8670 001 22354
EAN: 48 95185 60576 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com