

Звукът придобива форма



Звукът придобива форма и придава ново измерение на вашето звуково възприятие. Ще бъдете заинтригувани от уникалния дизайн и вдъхновената иновация, ще бъдете удивени от неочаквано силния звук от това малко, но мощно чудо, което допълва вашето персонално пространство.

Ново измерение на вашето звуково усещане

- Уникален и иновационен "мек" дизайн
- Малка заемана площ за всеки стил на живот
- Изтънчен алуминиев корпус

Неочаквана сила

- Вградени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук
- Динамичното усилване на басите дава по-дълбоки, по-драматични баси

Лесен за работа

- Чувствителен на допир дисплей за лесна навигация
- Цифрова настройка с настроени станции.
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Дистанционно управление



PHILIPS

Технически спецификации

Звук

- **Предни високоговорители:** 2
- **Подобрене за високоговорител:** Мрежи от плат с възможн. за сваляне
- **Типове високоговорители:** Бас-рефлексни високоговорители
- **Тип магнит:** Неодимов
- **Изходна мощност (RMS):** 2 X 2 W + 4 W
- **Подобрене на звука:** Разширена звукова система, Цифрово усилване на басите
- **Звукова система:** Стерео
- **Регулатор на силата на звука:** цифров
- **Басов високоговорител:** 1 инч

Аудио възпроизвеждане

- **Носители за възпроизвеждане:** CD, CD-R, CD-RW
- **Режими на възпроизвеждане на диска:** Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна мелодия, Повторно възпроизвеждане, Р азбъркано възпроизвеждане
- **Тип зареждане:** моторизиран
- **Програмируеми песни:** 2"

Тунер/приемане/предаване

- **Антенa:** FM антенa
- **Местоположение на антената:** Външно
- **Автоматична цифрова настройка:** да
- **Обхвати на тунера:** FM

Възможности за свързване

- **вход за прав ток (DC):** 10 V
- **Слушалка:** 3.5 mm

Удобство

- **Фоново осветление:** да
- **Цвят на фоновото осветление:** Син
- **Часовник/версия:** Цифров
- **Цифри на дисплея:** 7
- **Подобрения на дисплея:** Регулатор за яркост, Индикация за функцията, Тактилно управление
- **Тип на дисплея:** LCD

Акcesoари

- AC/DC адаптер
- **Акcesoари в комплектацията:** Ръководство за потребителя, Гаранционна карта
- **Дистанционно управление:** 17-бутонно

Размери

- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 413 x 278 x 313 mm
- **Габарити на продукта (Ш x В x Д):** 213 x 178 x 213 mm
- **Тегло:** 3,4 kg
- **Тегло вкл. опаковката:** 4,4 kg

Мощност

- **Тип на адаптера:** 10 V 1200 mA

Акценти на продукта

XSL акустика

Насладете се на качеството на динамичния звук и мощните басы от вашата система ShoqBox с XSL акустика. Впечатляващият звук се получава чрез съчетаване на ярки, отзивисти високи тонове и звук от средночестотния обхват с еластични, мощни басы. Използването на иновационни високотехнологични материали, като титанов конус и неодимов магнит осигурява звуков продукт с почти двойна мощност в сравнение с традиционния активен високоговорител със същите размери. Прецизното съгласуване между мембраната на високоговорителя, компактната акустична архитектура и електрическата схема гарантира превъзходна динамика на звука и оптимизира параметрите на басите от най-малкото озвучително тяло.

Чувствителен на допир дисплей

Управлението чрез чувствителен на допир дисплей ви позволява да управлявате устройството си като просто натискате бутони на екрана, а не физически бутони на устройството. Само включете устройството и потребителският интерфейс на дисплея ще се покаже на LCD екрана с всички възможности за управление на устройството. Управлението чрез чувствителен на допир дисплей съчетава технология с LCD екран и датчици за натиск и мощен цифров микропроцесор. Когато натиснете конкретна област от екрана с пръст, съответният сигнал се изпраща на процесора и командата се изпълнява незабавно.

Цифрова настройка с настроени станции.

Моторизирано зареждане на CD

Цифрово усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при загадена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Дистанционно управление

Малка заемана площ

Уникален и иновационен дизайн

Изтънчен алуминиев корпус



Дата на издаване 2005-12-21

Версия: 4.0

12 NC: 9073 101 01249
EAN: 87 10895 81325 9

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
www.philips.com