



Philips
SoundBar-högtalare

2.0-kanaligt
Bluetooth®
med Google-assistent



TAPB400

Musik, filmer och mycket mer. Bara fråga.

Få fylligare TV-ljud från en smart soundbar du kan prata med. Du kan be din soundbars Google-assistent hitta filmer, musik och mycket mer. Eller så kan du styra Google-assistentkompatibla smarta hemenheter. Vill du dimma belysningen? Bara fråga.

Fylligare TV-ljud

- Passiva högtalarelement för djupare bas
- Robust metallgaller för klart ljud
- 2 kanaler. Fullregisterelement

En soundbar som du kan prata med

- Bluetooth. Streama musik med större ljud
- Google Assistant built-in. AI-röststyrning
- Optical-in, audio-in och digital coaxial

Se det. Hör det. Älska det.

- Placera på TV-möbeln, väggen eller annan plan yta
- Väggfästen medföljer
- Diskret soundbardesign

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Film, Musik, Nyheter
- Uteffekt för högtalare: 15 W x 2 + PR
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 15 x 2 (1 %) W

Högtalare

- Antal ljudkanaler: 2.0
- Konfiguration: V + H fullregister
- Högtalargaller: Metallnät
- Fullregisters: 2,25 tum x 2

Anslutningar

- Anslutningar bak: Ljudingång 3,5 mm, Digital optisk ingång
- Trådlös anslutning: Bluetooth 4.2

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 4
- GTIN: 1 48 95229 10134 7

Bekvämlighet

- Volymkontroll: Tact-omkopplare
- Eco Power-standbyläge: Nätverksstandby
- Uppfyller EG-direktivet ErP

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- AC/DC-adapter: utbytbar kontakt (VDE + BS)

Förpackningens mått

- Höjd: 13 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 72.5 cm
- Djup: 15.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10134 0
- Bruttovikt: 2.71 kg
- Nettovikt: 1.955 kg
- Taravikt: 0.755 kg

Produktstorlek

- Höjd: 6.75 cm
- Bredd: 58 cm
- Djup: 10.7 cm
- Vikt: 1.955 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Fjärrkontroll, Vägghöjningsfäst, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen
- Övrigt: batteri, POS-dekal

Funktioner

Fylligare ljud

Knastret från lasereld. Publikens vrål. Två kanaler ger dina favoritfilmer och favoritprogram nya nivåer av ljud, passiva högtalarelement förstärker basen.

Smart soundbar

Med Google-assistenten kan du be din soundbar ta fram de senaste nyheterna, hitta ditt favoritprogram eller till och kontrollera vilka andra filmer den skådespelaren har varit med i! Du kan även be Google-assistenten styra dina Google-assistentkompatibla smarta hemenheter. Fjärrfältsmikrofoner ser till att dina frågor hörs från rummets alla hörn.

Redo för dina favoritlåtar

Sett klart filmen? Dags att diskutera seriens slut? När dramatiken på skärmen har slutat kan du växla din soundbar till Bluetooth-läget och ladda en spellista, streama via Chromecast eller spela upp din musik direkt från audio-in-porten. Du får samma fylliga ljud, vad du än gillar att lyssna på.

Utmärkande design

Denna soundbar har en snygg, enkel och diskret design. De medföljande väggfästena ger dig flera olika placeringsalternativ.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth. Streama musik med större ljud

Passiva högtalarelement

Passiva högtalarelement för djupare bas

Placera på valfri plan yta

Placera på TV-möbeln, väggen eller annan plan yta

Robust metallgaller

Robust metallgaller för klart ljud

Väggfästen medföljer

Väggfästen medföljer



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 2.0.2

EAN: 48 95229 10134 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com