



Philips
Bærbar radio

DA1000

DAB- og FM-radio: flere stasjoner, digitallyd

Digitallyd med høy kvalitet

Slå på DAB- og FM-radioen og nyt et utall av radiostasjoner med krystallklar digitallyd. På DA1000 kan du på en rask og nøyaktig måte velge mellom 20 forhåndsinnstilte stasjoner med en praktisk joystick - alle er pakket i en elegant, bærbar design.

Kos deg med krystallklar digital radio

- Still inn radiostasjoner i nær CD-kvalitet
- Kompatibel med DAB og FM for en god radioopplevelse
- EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd i DAB-modus

Lang spilletid, oppladbar

- Ha glede av en spilletid på opptil 10 timer**
- Bruk innebygd krets til å lade oppladbare batterier
- Stor bakbelyst LCD-skjerm, slik at du lettere kan se den i dårlig belysning

Rask og nøyaktig innstilling

- Forhåndsinnstilte digitale forvalg
- Autolagring gir ettrykks radioinnstilling
- Styrespakkekontroll for enkel navigering

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 3 mW
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Lydavspilling

- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Lastetype: topp
- Antall spillere: 1
- Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Antenneplassering: Ekstern
- Automatisk digital tuning: nei
- DAB: Bånd III, EQ-innstillinger, Infovisning, Meny
- Tunerbånd: FM

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 6 V
- Hodetelefon: 3,5 mm

Anvendelighet

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Skjermtype: LCD
- Tekstlinjer: 2

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Batteri, Lader, Hodetelefon, Reiseetui, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 223 x 273 x 68 mm
- Produktmål (B x H x D): 60 x 111 x 21 mm
- Vekt: 0,1 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,47 kg

Kraft

- Adaptertype: 6 V 300 mA
- Batteritype: AA, LR6
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 2

Høydepunkter

Radiostasjoner i nær CD-kvalitet

Still inn radiostasjoner i nær CD-kvalitet

Kompatibel med DAB og FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) er, i tillegg til analog FM-overføring, en ny måte å kringkaste radio på via et nettverk av bakkesendere. Det gir lytterne flere valgmuligheter og krystallklar lydgjengivelse helt uten forstyrrelser. Teknologien lar mottakeren velge det sterkeste signalet den finner. DAB-stasjoner har ingen frekvenser som må huskes, og settene stilles inn etter stasjonsnavn slik at det er ingen endringer når du er i bevegelse.

EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd

EQ-forhåndsinnstillinger for best lyd i DAB-modus

Opptil 10 timers** spilletid

Ha glede av en spilletid på opptil 10 timer**

Innebygd lademulighet

Bruk innebygd krets til å lade oppladbare batterier

Stor bakbelyst LCD-skjerm



Stor bakbelyst LCD-skjerm, slik at du lettere kan se den i dårlig belysning

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Automatisk stasjonslagring

Autostore-programmering er en praktisk funksjon som du kan bruke til å forhåndsinnstille favorittstasjonene dine på radioen med ett tastetrykk. Med Autostore-programmering trenger du ikke lenger å søke etter radiostasjoner manuelt. En innebygd elektrisk krets søker automatisk etter lokale radiostasjonsfrekvenser, lagrer de sterkeste signalene og tilordner dem stasjonsnumre.

Styrespakkontroll

Styrespakkontroll for enkel navigering



Digital Audio Broadcasting



Utgivelsesdato
2009-05-05

Versjon: 2.0.3

12 NC: 9073 101 01315
EAN: 87 10895 82178 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com