

Philips
Multimédiás hangszórók
2.1



SPA2335

Dinamikus hangzás

A 28 W-os kimenet és a Bass Reflex technológia tökéletes mélyhangzást biztosít. A minden médiával kompatibilis hangsugárzó kiszélesedő basszuscsövének köszönhetően gazdag, mély, kis torzítású hangzást nyújt.

Gazdag, összetett hangzás

- 28 W RMS kimeneti összteljesítmény
- A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást
- A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak

Modern kialakítás

- Elegáns forma – ugyanolyan szép, mint ahogy szól

Egyszerű használat

- Kompatibilis minden médiával

PHILIPS

Műszaki adatok

Audiorendszerek

- Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
- Bemeneti impedancia: 25 ohm
- Kimeneti összteljesítmény: 28 W
- Energiaellátás: 220 V – 50 Hz
- Jel-zaj viszony: >75 dB
- THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobbs csatornája

- Audió erősítő: AB osztályú erősítő
- Csatornaszétválasztás: >45 dB
- Bemeneti érzékenység: 450 mV
- Névleges kimenő teljesítmény: 6 W x2

Mélynyomó audiorendszerek

- audió erősítő: AB osztályú erősítő (BTL)
- Bemeneti érzékenység: 180 mV
- Névleges kimenő teljesítmény: 16 W

Baljobbs hangszórók

- Meghajtó teljesítménytartománya: 1–20 W x 2
- Frekvenciasáv: 100 Hz - 18 kHz
- Névleges impedancia: 6 ohm

- Érzékenység: 85 dB (2,83 V/1 m)
- Hangszórómeghajtó: 2,5"-es szélessávú

Mélynyomó hangszóró

- Meghajtó teljesítménytartománya: 2-60 W
- Frekvenciasáv: 55-250 Hz
- Névleges impedancia: 8 ohm
- Érzékenység: 86 dB (2,83 V/1 m)

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 1,5 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
- Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió (3,5 mm-es csatlakozó)

Energiaellátás

- Tápellátás LED-indikátora: Borostyánsárga

Csomag tartalma

- Szatellit hangszórók száma: 2
- Mélynyomó
- 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített
- Gyors telepítési útmutató
- Távvezérlő: Zetetékes

Fénypontok

28 W RMS

28 W RMS kimeneti összteljesítmény

Bass Reflex hangsugárzók

A hangszóró mögött található egy kamra, amely az akusztikus hangolósú nyílások felé vezeti a levegőt, erőteljesebbé és valóságosabbá téve a mélyhangok megszólalását.

Kompatibilis minden médiával

Kompatibilis minden médiával

Megfelelően csillapított meghajtó

Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán szélének közelében általában specifikus frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, amely egy egyenes monomer, és sokkal könnyebb anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, amely természetesebb és kiegyenlítettebb hanghatást eredményez.



Kiadás dátuma
2016-09-15

Verzió: 1.2.8

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 69 23410 71793 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com