



필립스
마이크로 뮤직 시스템

및 라이트닝 커넥터

iPod/iPhone 용
CD, MP3-CD, USB, FM
최대 50W, 중저음 라디에이터



DCM3155

당신의 집에 어울리는 사운드

사운드에 사로잡히다

iPhone 5 라이트닝 커넥터와 호환 가능한 필립스 마이크로 사운드 시스템은 wOOx 기술로 강력한 중저음을 제공합니다. 광각형 스피커 디자인으로 넓은 스테레오 음질을 경험할 수 있고 모노 톤의 블록 디자인은 집안 어디에나 잘 어울립니다.

풍부한 음향

- 깊고 강력한 중저음을 위한 wOOx 확성기 기술
- 50W RMS 최대 출력 파워

여러 소스에서 즐기는 음악 감상

- 라이트닝 커넥터로 빠른 충전 및 음악 재생
- MP3/WMA-CD, CD 및 CD-RW 재생
- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트
- 휴대용 음악 플레이어 재생을 위한 오디오 입력
- 프리셋 스테이션을 갖춘 디지털 튜닝으로 뛰어난 편의성

인테리어에 어울리는 디자인

- 집 안 어디에나 어울리는 모노 톤의 블록 디자인

PHILIPS

주요 제품

라이트닝을 통한 충전 및 음악 재생



새로운 라이트닝 커넥터를 통해 iPod/iPhone을 충전하면서 좋아하는 음악을 즐기세요. 스피커에 직접 도킹하면 탁월한 사운드로 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다. 또한 재생 중에도 장치를 빠르게 충전할 수 있기 때문에 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다.

wOOx™ 기술



wOOx 기술은 다른 어떤 오디오 시스템보다도 풍부하고 깊은 저음을 듣고 느낄 수 있

게 해주는 혁신적인 확성 기술입니다. wOOx 중저음 라디에이터의 특수 스피커 드라이버가 조화를 이루어내며 주 드라이버와 트위터 간의 정밀한 조정으로 중저음에서 고음까지 부드러운 전환이 가능합니다. 이중 서스펜션과 완전한 대칭형 샌드위치 구조를 통해 낮고 정밀한 저음을 왜곡 없이 전달합니다. wOOx는 스피커 상자의 완전한 볼륨을 사용하여 매우 깊고 다이내믹한 저음을 생성함으로써 음악이 주는 최고조의 감동을 선사합니다.

USB Direct



USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

오디오 입력



오디오 입력 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 오디오 입력 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

사양

사운드

- 음향 향상 기능: wOOx™ 기술, DSC(디지털 사운드 컨트롤)
- 볼륨 컨트롤: 높이기 / 줄이기
- 최대 출력 파워 (RMS): 50W

확성기

- 내장형 스피커 개수: 2
- 스피커 드라이버: 2.5" 우퍼

오디오 재생

- 디스크 재생 모드: 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복
- 재생 매체: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 플래시 드라이브, WMA-CD
- USB 다이렉트 재생 모드: 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 반복, 중지
- 도킹 재생 모드: 빨리 감기 및 뒤로 감기, 메뉴, 위 아래 이동, 다음 및 이전 트랙, 재생 및 일시 중지
- 기타: ID3 태그 지원

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드: FM 모노, FM 스테레오
- 방송 프리셋: 20
- 안테나: FM 안테나
- 튜너 향상 기능: 자동 디지털 튜닝, 자동 스캔, 손쉬운 설치 (플러그 앤 플레이)

연결성

- USB: USB 호스트
- 오디오 입력 (3.5mm)

편의성

- 알람: CD 알람, 라디오 알람, USB 알람, iPod 알람
- 시계: 기본 디스플레이, 취침 타이머
- 충전 장치: iPhone, iPod
- 디스플레이 유형: LCD
- 로더 유형: 전면, 삽입 슬롯

액세서리

- 기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, 사용 설명서
- 리모콘: 21 개 키 리모콘

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 238 x 345 x 234 mm
- 포장 폭: 238 mm
- 포장 높이: 244 mm
- 포장 깊이: 445 mm
- 총중량: 3.6 kg
- 순중량: 2.6 kg

소비전력

- 전원 공급 장치: 110-240V, 50/60Hz

iPod 호환

- 호환 가능: iPod Nano 7 세대, iPod Touch 5 세대

iPhone 호환

- 호환 가능: iPhone 5



발행 일자 2014-07-14

버전: 2.0.8

12 NC: 8670 000 95168
EAN: 08 71258 16600 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com