



Philips
PhotoFrame

8 吋 LCD

4:3 螢幕比例

8FF3FPW



High pixel density



SmartContrast



MEMORY CARD SLOT



USB Connectivity



Lead Free!



分享您的回憶

獨特的 '08 中國祥雲設計

透過 Philips 時尚而尊貴的紅金色 PhotoFrame™ 來欣賞、分享、管理和重現你的回憶。它能夠以超卓品質顯示數碼相片，是最方便的分享回憶的途徑。

打印相片般的頂級顯示質素

- 高像素清晰，為你帶來細膩的相片顯示效果
- imagen 可提供細膩和生動的色彩
- 4:3 螢幕比例，實現最佳不失真顯示畫面
- 使用 RadiantColor 將新的螢光加入到原來的回憶中
- SmartContrast：動態調整的最佳化對比度，讓視覺更清晰

輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 以拼貼方式開心共享多幅照片
- 播放幻燈片、單幅照片、縮圖或顯示時鐘
- 直接觀賞記憶卡內的相片 - 不需使用電腦
- 檢視 USB 快閃磁碟機相片，而毋需使用電腦

簡易操控，使用極其方便

- 直觀的 UI、5 向鍵盤，可輕鬆導覽和操作

環保設計

- 在預設時間自動開啓 / 關閉螢幕，以便節省電力

PHILIPS

sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 可視角度：@ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命，亮度 50%: 20000 hr
- 亮度：250 cd/m²
- 螢幕比例：4:3
- 面板解像度：800 x 600
- 對比率 (一般)：300:1

連接

- **USB:** USB 2.0 主機, USB 2.0 副機

儲存媒體

- **USB:** USB 快閃磁碟
- 記憶卡類型: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

便利

- 記憶卡讀取機: 內置 (2x)
- 支援的相片格式: JPEG 照片, 高達 10MB JPEG 檔案
- 支援的放置位置: 相片自動定位, 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航鍵並輸入
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: Copy, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 框架, 褐色
- 幻燈片設定: 隨機, 連續, 轉換效果
- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 環境色彩, 自動調節
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啓/關閉, 蜂鳴開/關, 設定時間和日期, 啓用/停用時鐘顯示, 鬧鐘
- 系統狀態: 硬件版本, 剩餘的記憶體

- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac OS X
- 法令認可: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 螢幕操作系統語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 意大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 簡體中文, 日文

配件

- **附配件:** 交流/直流變壓器, USB 線, 機座, 快速入門指南, 用戶手冊

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 244.6 x 167.4 x 121.1 mm
- 重量: 0.494 kg
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲藏): 攝氏零下 20 度至 70 度

電源

- 消耗功率: 6.3 W
- 支援之供電模式: 使用交流電電源

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 30 x 29 x 9 cm
- 淨重: 0.91 kg
- 總重量: 1.31 kg
- 淨機身重量: 0.4 kg

外箱

- 外箱 (L x 闊 x 高): 55.6 x 31.6 x 31.8 cm
- 淨重: 5.46 kg
- 總重量: 8.9 kg
- 淨機身重量: 3.44 kg

產品特點

imagen 技術

imagen 是一項專屬的飛利浦相片增強技術, 可自動分析您的相片, 糾正色彩並調整最佳的對比度: imagen 分離各種色彩以避免「串音」, 調整亮度分佈以獲取最佳的視覺對比, 並糾正 Gamma 以提高色彩準確度。

4:3 完美螢幕比例

Philips 的數碼 PhotoFrame 可確保您的照片以 4:3 的比例顯示, 為您帶來最佳觀賞體驗。

RadiantColor

RadiantColor 是一項 Philips 專屬技術, 透過將小於全螢幕相片的邊緣色彩擴展至螢幕的側面, 從而以最優的 4:3 螢幕比例顯示尺寸較小的相片, 還可消除黑條現象, 確保螢幕比例不失真。

多照片拼貼顯示

這種以拼貼方式顯示照片, 可自動而隨機地組合多張不同照片, 避免因照片尺寸小於螢幕而出現的礙眼邊緣。

多重觀看模式

多種顯示模式可讓你選擇一次顯示一張照片、使用縮圖模式以便快速檢閱與搜尋, 或將你最寶貴的相片製成幻燈片。

在 USB 快閃中檢視相片

使用 USB 連接器可輕鬆檢視和分享儲存在 USB 快閃磁碟機上的相片。

SmartPower

時間擊可讓您在指定時間開啓或關閉 PhotoFrame, 這樣可為環境降低電力消耗, 節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。



出版日期 2009-02-02

版本: 3.0.3

12 NC: 8670 000 41553
EAN: 87 12581 43690 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com