



Philips
USB-powerbank

20.000 mAh
3 USB-oplaadpoorten
QC 3.0 en PD 3.0
PPS

DLP7721C



Krachtige powerbank

met een draagbare reserveaccu

Een grote capaciteit van 20.000 mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. Laad uw apparaat snel op met de USB-C PD 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W, of met de USB-A-poort QC 3.0 met een maximaal uitgangsvermogen van 18 W.

Superieur oplaadontwerp

- 50% opgeladen in 30 minuten
- Opladen met programmeerbare USB-C-stroomvoorziening (PPS)
- Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
- 3 USB-poorten laden drie apparaten tegelijk op
- USB-A met QC voor snel opladen
- USB-C PD oplaadpoort van 20 W

Draagbare kracht

- Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

In één oogopslag op de hoogte van de bewerking

- LED-vermogenindicator

PHILIPS

Specificaties

Compatibiliteit

- Werkt in combinatie met: Apparaten met USB-oplaadpoort

Vermogen

- Uitvoer: USB-C, max. 20 W, USB-A, max. 18 W
- Ingangsvermogen: USB-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Batterijcapaciteit: 20.000 mAh 74 Wh

Afmetingen van de verpakking

- Aantal producten: 1
- Type schap: Beide
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 3,7 x 6,7 x 1,4 inch
- EAN: 48 95229 13553 6

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 18
- Omdoos (L x B x H): 34 x 24 x 22,5 cm

- Omdoos (L x B x H): 13,4 x 9,4 x 8,9 inch
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Binnendoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Binnendoos (L x B x H): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Binnendoos (L x B x H): 8,7 x 4,2 x 8,1 inch
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing
- Kabels: USB-C-oplaadkabel

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 2,7 x 5,4 x 1,1 inch
- Gewicht: 0,355 kg
- Gewicht: 0,783 lb

Ontwerp en afwerking

- Materiaal: PC + ABS

Kenmerken

USB-C PD oplaadpoort van 20 W.1

Uitgerust met USB-C (Power Delivery) PD 20 W-snelaadpoort.

USB-A met QC voor snel opladen

Quick Charge (QC) snellaadtechnologie zorgt voor sneller opladen doordat het voltage en de stroom worden verhoogd. De oplader maakt gebruik van het Quick Charge-protocol om de oplaadsnelheid voor compatibele apparaten te optimaliseren, waardoor de oplaadtijd wordt verkort.

50% opgeladen in 30 min

Snel opladen - Laad uw lege mobiele telefoon in 30 minuten op tot 50%.

Programmeerbare stroomvoorziening PPS

PPS (Programmable Power Supply) is een standaard voor snelle oplaadtechnologie voor USB-C-apparaten. Deze technologie past de spanning en stroom in real-time aan, afhankelijk van de oplaadstatus van een apparaat, en voedt het apparaat met maximaal vermogen. Een slimme manier om de oplaadtijd veilig te verkorten.

Slimme bescherming

Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.



Publicatiedatum
2023-10-11

Versie: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com