



Philips
Casque sans fil

SHC2000



IR sans fil

Pour TV

Casque infrarouge sans fil rechargeable alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.

Vous finirez par les oublier

- Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée
- Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable

Le son sans fil poussé à la perfection

- La garantie d'une réception parfaitement claire
- Élimine toute distorsion du son au niveau du signal d'entrée

Une disponibilité totale

- La transmission IR sans fil offre la liberté de mouvements.
- Des coûts limités grâce aux piles rechargeables

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Ferrite
- Réponse en fréquence: 18 - 20 000 Hz
- Sensibilité: 108 dB
- Diamètre de l'enceinte: 32 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Portée utile: 7 m
- Gamme de fréquences porteuses: 2,3 MHz (G) - 2,8 MHz (D)
- Séparation des chaînes: > 30 dB
- Modulation: FM

Praticité

- Durée de fonctionnement: +/- 15 h

Puissance

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC

12 V/200 mA

Carton interne

- Poids brut: 4,505 kg
- Carton interne (l x l x H): 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
- Poids net: 3,042 kg
- Tare: 1,463 kg

Carton externe

- Poids brut: 11,28 kg
- Carton externe (l x l x H): 44,2 x 32,7 x 51,3 cm
- Poids net: 6,084 kg
- Tare: 5,196 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 20,5 x 25,4 x 9,5 cm
- Poids brut: 0,68 kg
- Poids net: 0,507 kg
- Tare: 0,173 kg

Points forts

Conception ultralégère

Les matériaux durables et ultralégers utilisés garantissent un confort absolu.

Arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Modulation haute fréquence

La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.

Contrôle automatique du niveau

Ce circuit électronique « intelligent » règle automatiquement la sortie audio sur le volume le mieux adapté, afin d'éviter toute distorsion du son et garantir un plaisir d'écoute total.

transmission IR sans fil

Oubliez les câbles grâce à la transmission IR sans fil.

Système rechargeable

Le casque s'accompagne d'accessoires pour recharger les piles.



Date de publication
2014-03-10

Version: 4.0.6

12 NC: 9082 100 07813
EAN: 87 10895 95768 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com