

飛利浦
迷你 Hi-Fi 音響

• DVD

FWD14



DVD 及 MP3-CD 播放功能

具有 USB Direct 功能

在 FWD14 播放 DVD 及 MP3-CD，感受電影與音樂魔力。杜比數位音效能保證提供豐富的電影觀賞體驗。透過動態低音提升與 800 瓦 PMPO 享受音樂震撼。

豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、CD 及 MP3
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

播放更久，享受更多

- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 立體聲卡帶匣

豐富您的音效體驗

- 2x20 瓦 RMS/800 瓦 PMPO

簡單易用

- MP3 連線提供行動音樂播放功能
- 預設記憶數位選台

PHILIPS

焦點

播放 DVD/CD/MP3

播放 DVD、CD 及 MP3

Dolby 數位

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂

只要將您的裝置插頭連接飛利浦 Hi-Fi 系統上的 USB 插槽，您就能直接在裝置上播放數位音樂，立即與親友分享珍貴時刻。

動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。



規格

音效

- 輸出功率：2x20W RMS，800W PMPO
- 加強音效：動態低音增強效果，數位音質控制 4 種模式
- 音效系統：Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭：4 吋低音喇叭，低音反射式喇叭系統
- 喇叭數量：2

影片播放

- 裝載器類型：自動化
- 光碟數目：1
- 播放媒體：DVD, DVD-R/RW, SVCD, 相片光碟, DVD+RW
- 光碟播放模式：光碟功能表，快速快轉，快速倒帶，慢速快轉，慢速倒帶，A-B 段重複播放，視角選擇，縮放，恢復播放，PBC
- DVD 地區：3
- USB Direct 播放：JPEG

播放音效

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式：重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放，重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放，可設定 20 首曲目
- 卡帶匣技術：機械式
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶播放模式：自動停止，電子速度控制
- USB Direct 模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複播放，隨機播放，停止

錄音

- 錄製媒體：卡帶
- 錄音增? 功能：自動錄音音量設定，單鍵 CD 同步錄音

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 自動數位選台：是
- 記憶選台：40

連線

- 音訊連接：RCA Aux 輸入，類比音訊輸出 (左 / 右)，3.5 公釐輸入端子
- 其他連接：CVBS 輸出，交錯式色差視訊輸出，數位輸出 (cinch)，麥克風插孔
- USB：USB 主機

便利

- 顯示類型：LCD
- 鬧鐘：睡眠定時器
- 時鐘：主螢幕顯示
- OSD 語言：英文

配件

- 遙控器：51 鍵
- 附配件：使用者手冊，快速入門指南，複合視訊線 (Y)，AC 電源線
- 標準套件內含：國際保固
- 纜線：MP3 輸入纜線
- 快速入門指南：英文
- 使用者手冊：英文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：415 x 77 x 320 公釐
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：194 x 287 x 213 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：479 x 375 x 372 公釐
- 產品含包裝重量：7 kg

電源

- 電源供應器：100-240VAC，50/60Hz



發行日期 2013-05-10

版本：1.0.2

12 NC: 8670 000 55967
EAN: 87 12581 50330 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com