



Philips Streamium  
Sistema Hi-Fi con  
componente Wi-Fi

**Streamium**



**MCI730**



## Ossessionati dal suono

Streaming da PC/MAC e Internet in modalità wireless

Il sistema Hi-Fi con componente Wi-Fi Philips Streamium consente di riprodurre in streaming la musica dal PC/MAC, ascoltare CD e MP3, la radio FM tradizionale o via Internet. Inoltre, potrai navigare facilmente grazie all'intuitivo schermo touch screen con display a colori.

### **Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili**

- Riproduzione di musica e foto in streaming wireless da PC/MAC
- Migliaia di stazioni radio in Internet gratuite
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- Riproduzione di brani musicali di iTunes
- radio FM

### **Navigazione e controllo semplici**

- Telecomando per una navigazione facilitata
- Touch Screen per una navigazione facile

### **Prestazioni audio di qualità**

- 2 amplificatori digitali da 50 W RMS con audio Hi-Fi Classe "D"

### **Pronto per essere collegato**

- Funziona con connessione a banda larga domestica e router Wi-Fi

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## In evidenza

### Stazioni radio in Internet gratuite



Streamium è dotato di migliaia di stazioni radio gratuite che trasmettono su Internet. Adesso potrai essere sempre aggiornato sulla musica di tutto il mondo. Connetti Streamium a Internet e ascolta i tuoi programmi preferiti online sul sistema audio senza accendere il PC.

### Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW



La tecnologia di compressione audio consente di ridurre i file musicali digitali di grandi

dimensioni fino a 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 o WMA sono due formati di compressione che ti consentono di ascoltare un mondo di musica digitale sul tuo lettore Philips. Scarica le canzoni MP3 o WMA dai siti musicali autorizzati su Internet o crea i tuoi file musicali MP3 o WMA estraendo i brani dai CD audio e trasferendoli sul lettore.

### Telecomando



Controlla tutte le funzioni del tuo sistema Hi-Fi Philips comodamente dal divano. Cerca, naviga e riproduci la tua musica velocemente e in maniera rapida. Con tasti ad accesso diretto come Home e Favorite, potrai andare facilmente sulla schermata principale, scegliere la tua stazione su Internet preferita o riprodurre in streaming la musica dal tuo PC/MAC e Internet in modalità wireless. Il centro

di comando del tuo Hi-Fi si trova nel palmo della tua mano.

### Touch Screen



Il sistema touch screen permette di controllare il dispositivo premendo semplicemente i comandi sullo schermo anziché i tasti tradizionali. È sufficiente accendere il dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente touch screen sul display LCD con tutte le opzioni di controllo. Questo tipo di controllo combina la tecnologia per display LCD con i sensori a pressione e con un microprocessore digitale potente. Facendo pressione con il dito su una determinata area dello schermo, il relativo segnale viene inviato al processore e il comando viene subito eseguito.

# Specifiche

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM AAC (m4A)
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Radio via Internet
- Tipo caricatore: Caricatore
- Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Arresta
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione
- Supporto ID3-tag
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR

## Suono

- Impostazioni equalizzatore: Neutrale, Jazz, Pop, Rock
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Dynamic Bass Boost, Equalizzatore, Controllo alti e bassi
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 50 W

## Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM

## Connettività

- Altri collegamenti: Ethernet
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Plug & Play universale wireless: Attivata
- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
- Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenna: Dipolo FM

- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R), Ingresso stereo da 3,5 mm - MP3 link
- Assorbimento: 220-240 V

## Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: White
- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese
- Standby Eco Power: 1 W
- Jack per cuffia
- Orologio: Su display principale, Ora via Internet
- Sveglia: Buzzer Alarm, Spegnimento automatico
- Display migliorato: Controllo luminosità, Controllo Touch screen
- Indicazioni: Modalità DIM
- Telecomando: 1 via

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM
- Batterie: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con Media Browser, tutorial video e manuali
- guida rapida: Inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese, tedesco, svedese, finlandese, norvegese, danese, portoghese, russo e polacco
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Manuale utente: Inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese, tedesco, svedese, finlandese, norvegese, danese, portoghese, russo e polacco
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

## Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 245 x 255 x 168 mm
- Peso set: 8,6 Kg

## Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 3,5 pollici

## Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz



Data di rilascio  
2013-01-18

Versione: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365  
EAN: 87 12581 51768 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)