

Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

AZ2060



Vylepšený basový zvuk

Nekomplikované a pritom komplexné. Prenosný prehrávač AZ 2060 s kvalitnými 2-pásmovými reproduktormi s perfektným zvukovým výkonom sa vám bude páčiť. Kedykoľvek a kdekoľvek si môžete vychutnať obľúbené CD alebo 30 predvolených FM rádiostaníc na digitálnom tuneri s vylepšeným zvukom.

Zvukový zážitok z basov

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Skvelé digitálne ladenie

- Digitálne ladenie s prednastavením
- Automatické ukladanie naladí rádio jedným dotykcom

Jednoduché používanie

- CD náhodne/program/opakovať
- Konektor stereoslúchadiel
- Vstupné pripojenie
- Praktické diaľkové ovládanie

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Zdokonalenie reproduktoru: Piezo
- Typy reproduktorov: 2-smerné reproduktory Bass Reflex
- Výstupný výkon (RMS): 2 X2W
- Zlepšenie kvality zvuku: 2 krokový dynamický bass boost
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. hlasitosti

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Počet jednotiek: 1
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa

- Automatické digitálne ladenie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: Vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslic: 7
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 493 x 210 x 314 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 435 x 174 x 263 mm
- Hmotnosť: 3.3 kg
- Váha vrátane balenia: 4.4 kg

Príkon

- Typ batérie: LR20
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6



Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digitálne ladenie s prednastavením

Digitálne ladenie s prednastavením

Automatické ukladanie

Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá umožňuje naladiť sa na obľúbené stanice a nastaviť predvoľby staníc jednoduchým stlačením tlačidla. Programovanie autoukladania odkladá ručné ladenie rádiových staníc a nastavenie predvoľieb na vedľajšiu koľaj. Vstavaný elektrický obvod automaticky sníma miestne frekvencie rádiových staníc, zameria najsilnejšie signály staníc a priradí ich k určitým predvoľbám.

CD náhodne/program/opakovať

CD náhodne/program/opakovať

Konektor stereoslúchadiel

Konektor stereoslúchadiel

Vstupné pripojenie

nie je k dispozícii

Praktické diaľkové ovládanie

Praktické diaľkové ovládanie



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com