

Philips
zvučnik s priključnom
stanicom



DS8500



Izuzetna kvaliteta zvuka i stil

Opsesija zvukom

Elegantan i privlačan zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips prenosi zapanjujući zvuk s uređaja iPhone/iPod pomoću tehnologije PureDigital. Uživajte u naprednoj kontroli uz senzor blizine i intuitivno daljinsko upravljanje koje upotpunjuje dizajn i završnu obradu zvučnika.

Izuzetan zvuk

- Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk
- Optimalna akustička glasnoća za usklađivanje sa zahtjevima zvučnika
- Precizno podešeni bas kanali za reprodukciju dubokog i jasnog basa
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Moderan i otmjen

- Senzualno zaobljena stražnja strana za eleganciju i precizan zvuk
- Odličan izgled bez obzira je li iPod/iPhone priključen

Napredna intuitivna kontrola

- Senzor blizine za aktivaciju upravljačke ploče s pozadinskim osvjetljenjem
- Daljinski upravljač upotpunjuje dizajn i završnu obradu zvučnika
- Besplatna aplikacija DockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke

PHILIPS

Specifikacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod, iPod mini, iPod sa zaslonom u boji, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB, iPod 5. generacije, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije

Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: DockStudio
- Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Kompatibilnost: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Reprodukcijska: pretraživanje albuma/pjesme, kontrole reprodukcije
- Postavke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, DBB (Dinamičko pojačanje basova), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz
- Alarm: više alarma, podešavanje automatskog isključenja, buđenje uz glazbu, buđenje uz zvukove prirode, buđenje uz fotografiju
- 7000+ internetskih radijskih stanica
- Svjetska vremenska prognoza

Audio reprodukcija

- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: sljedeća i prethodna pjesma, reprodukcija i pauza

Zvuk

- Sustav zvuka: stereo

- Kontrola glasnoće: gore/dolje
- Izlazna snaga: 2 x 15 W RMS

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 x 3-inčni širokopojasni woofer
- Napredne karakteristike zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Mogućnost povezivanja

- AUX ulaz

Praktičnost

- Uređaj za punjenje: iPhone, iPod

Snaga

- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: linijski stereo ulaz od 3,5 mm, mrežni kabel
- Daljinski upravljač
- Ostalo: Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni certifikat, Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 3,1 kg
- Dubina ambalaže: 158 mm
- Visina ambalaže: 220 mm
- Širina ambalaže: 484 mm
- Masa: 2,3 kg
- Dubina glavne jedinice: 139 mm
- Visina glavne jedinice: 158 mm
- Širina glavne jedinice: 421 mm



Istaknute značajke

Čisti digitalni zvuk



Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.

Optimalna akustička glasnoća

Napredne značajke zvuka pružaju najbolju moguću reprodukciju basa. Akustička glasnoća dodijeljena svakoj pogonskoj jedinici srednjeg raspona savršeno odgovara akustičkim zahtjevima. Niski su tonovi duboki i jasni, čime se postiže snažan i bogat bas.

Zaobljena stražnja strana za bolji zvuk

Čiste linije i senzualnost zaobljenog stražnjeg poklopca ne samo da izgledaju odlično nego i osiguravaju učinkovitiju akustičku strukturu. Pažljivo dizajnirane, zaobljene linije povećavaju čvrstoću kućišta zvučnika, dramatično smanjujući unutarnju rezonancu i rezultirajući reprodukcijom preciznijeg i prirodnijeg zvuka. Imat ćete priliku uživati u lijepim zvučnicima i u senzacionalnom zvuku.

Senzor blizine



Većina vrhunskih uređaja za audiofile pruža mogućnost isključivanja zaslona radi potpunog uživanja u glazbi i usmjeravanja snage na reprodukciju zvuka. Uz značajku senzora blizine i vi ćete u tome uživati. Udaljite se i osvijetljeni funkcijski gumbi automatski će se prigušiti. Kada približite ruku, funkcijski gumbi će zasvijetliti kako biste bez napora mogli upravljati glazbom.



Datum izdavanja
2014-03-19

Verzija: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com