

Philips
Otomobil müzik sistemi

- iPhone ve iPod için
- USB
- CD

CEM3000



Yolda kesintisiz müzik keyfi

iPhone/iPod müzik çalma ile

Philips otomobil müzik sistemiyle iPhone/iPod, CD veya USB cihazlarındaki müziğin keyfini yüksek sesle çıkarın. MAX Sound ve güçlü bas seslerle kulaklarınıza ve size özel arka aydınlatma rengini ayarlayabileceğiniz değişken renkli LCD ekranla gözlerinize ziyafet çekin.

Dijital müziğin keyfini otomobilinizde çıkarın

- iPod'unuzu / iPhone'unuzu çalın ve şarj edin
- Portatif USB cihazları ile doğrudan MP3/WMA müziğin keyfini çıkarın
- Müzik dinlemek için CD çalar ve MP3 Link

Kompakt tasarımda olağanüstü performans

- MAX Sound özelliği ile anında güç artırma
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- 3 bantlı parametrik ekolayzer ve 8 ön ayar
- Mükemmel ses kalitesi için yerleşik 50W x 4 amplifikatör
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelerle karşı mükemmel koruma
- Amplifikatör eklemek için ses çıkışı

Otomobilinize uyum sağlayan tasarım

- Yüksek kontrastlı LCD ve 32K değişken renkli aydınlatma
- Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, karartmalı ön panel
- Kolay gezinme için sezgisel arayüz

PHILIPS

Otomobil müzik sistemi
iPhone ve iPod için USB, CD

Özellikler

DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DDB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

Çıkarılabilir ön panel



Hırsızlığa karşı çıkarılabilir, karartmalı ön panel

32K değişken renkli LCD



Yüksek kontrastlı LCD ve 32K değişken renkli aydınlatma

MP3/WMA müzik için Doğrudan USB



Cihazınızı Philips Hi-Fi sisteminiz üzerindeki USB bağlantı noktasına takmanız yeterlidir. Müziğiniz doğrudan cihazdan çalınacaktır. Artık önemli anlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

MAX Sound



MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas ve tiz sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas ve tiz sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan orijinal maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

CEM3000/00

Teknik Özellikler

Ekran

- Tip: Yüksek kontrastlı LCD, 32K renkli aydınlatma (11 karakterli)
- Tuş aydınlatması: Beyaz

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD
- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introscan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- USB Direct Modları: Hızlı Geri/Hızlı İleri, Çal/Duraklat, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- RDS: İstasyon Adı, İstasyon Bilgileri, Radyo Metni, Program Türü, Haberler, Haberler ve Trafik, RDS Saat Ayarı

Ses

- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 24Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)
- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, MAX Sound

Bağlanabilirlik

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- MP3-Link: Taşınabilir MP3 müzik dinleme için
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: Kazanç kontrollü
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)

Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ön panel: Ayrılabilir
- Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Pili ince uzaktan kumanda
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca
- Kullanım Kılavuzu: Brezilya Portekizcesi, İspanyolca

Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 188 x 58 x 190 mm
- Şasi: 1 Din



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 1.0.4

12 NC: 8670 000 65476
EAN: 69 23410 70349 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com