



Philips
便攜式 DVD 機

9 吋闊螢幕 LCD 顯示器

PET988



享受最愛電影和相片

配備雙位滑動螢幕

在 Philips 便攜式 DVD 機上播放您的最愛電影、相片幻燈片和音樂！配備用於 9 吋彩色 LCD 顯示的互換式框架，與您的家居設計相得益彰，可讓您盡情享受來自多種訊源的精彩內容。

娛樂方式層出不窮

- 9 吋 TFT 彩色闊螢幕 LCD 顯示器
- 觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX[®] 以及 MPEG4 電影
- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂
- 內置立體聲喇叭，實現一流音質

輕鬆展示你的數碼相片

- 顯示相片和相片幻燈片
- 直接欣賞記憶卡、USB、DVD 及 CD 內的相片
- 額外畫格適合您的家居設計

非常方便

- 方便的遙控器
- 電視的 AV 輸出連接器
- 時間和日期顯示
- 觸控按鍵，實現直觀控制
- 耳筒插孔，個人娛樂專用

PHILIPS

產品特點

播放 DVD、DivX 和 MPEG4

支援 DivX[®]，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX[®] 編碼影片。DivX[®] 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX[®] 影片中。DivX[®] CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

額外畫格

安裝在便攜式 DVD 機上的額外畫格襯托出您的個人品味，並令家居或辦公室裝飾更添色彩。

觸控按鍵

有了觸控感應按鍵，只需輕觸按鍵便可完成輸入。您不再需要用力按產品上的按鍵了！



規格

圖像 / 顯示

- 螢幕對角線尺寸 (英寸) : 9 吋
- 顯示螢幕類型 : LCD TFT
- 解像度 : 640(w)×220(H)×3(RGB)
- 亮度 : 150 cd/m²
- LCD 面板類型 : 兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
- 對比率 (一般) : 250:1
- 有效可視範圍 : 202.56 (寬) × 105.27 (高)
- 像素點距 : 0.1055 (高) × 0.4785 (高)
- 反應時間 (一般) : 30 微秒

音效

- 輸出功率 : 500mW RMS (內置喇叭)
- 輸出功率 (RMS) : 10mW RMS (耳筒)
- 訊噪比 : >80dB (耳筒), >62dB (內置喇叭)

影像播放

- 播放媒體 : DVD, Picture CD, SVCD, VCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- 光碟播放模式 : A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 重複, 隨機播放, 慢速倒帶, 慢速前進, 縮放
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL
- 壓縮格式 : DivX, MPEG4

播放聲音

- 壓縮格式 : 杜比數碼解碼器, MP3
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps
- 播放媒體 : CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- 受支援的檔案系統 : ISO-9660, Joliet

連接

- DC 輸入 : 9V
- 耳筒插座 : 3.5mm 立體聲耳筒
- AV 輸出 : 1 個複合影像 (CVBS)
- SD/MMC 卡插槽 : SD 讀卡機
- USB : 是

配件

- AC/DC 轉接器 : DC 輸入 9V, 110-240v, 50/60Hz
- 遙控器 : 纖巧遙控器
- 連接線 : 1 x 影音線
- 用戶手冊 : 16 種語言

尺寸

- 貨箱尺寸 : 405 x 353 x 250 毫米
- 外箱數量 : 3
- 紙箱重量 : 6.8 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 340 x 240 x 133 毫米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 270 x 210 x 105 毫米
- 包裝類型 : D-box
- 淨品重量 : 2 千克



出版日期 2017-04-07

版本 : 1.0.8

12 NC: 8670 000 39723
EAN: 87 12581 42293 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com