

Philips
專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機
耳罩式
豪華透氣耳墊
全折疊式

A3PRO



專業 DJ 耳機

與阿曼·凡·布倫合作

與 5 次全球最佳 DJ 得者阿曼·凡·布倫合作製成，A3PRO 耳機專為電子音樂生活而設。不論是在街上或在混音桌上，這些耳機都可為每個音調增添力量和震撼力。

適合長時間配戴

- DJ 監控 90 度旋轉耳蓋
- 豪華透氣耳墊讓您配戴舒適，符合人體工學原理
- 即使長時間佩戴，柔軟矽膠頭帶都確保您非常舒適

多項功能及耐用

- 螺旋線纜可延長至 1.8 米，移動更自如
- 超精巧摺疊設計，方便存放及攜帶

理想的 DJ 配件

- 6.3 毫米螺紋适配器可連接到任何音樂裝置
- 扭合式的分離式耳墊讓更換耳墊更簡單

適用於 DJ 及音響專業人士

- 50 毫米驅動器可以處理 3000mW，帶來無失真的音樂
- 封密式設計及隔離軟墊帶來完整隔音
- 音源準確的聲音，讓您享受親臨其境的音樂
- 卓越的噪音隔離效果，適合在嘈雜環境使用

PHILIPS

專業 DJ 耳機
專業 DJ 耳機 耳罩式, 豪華透氣耳墊, 全折疊式

產品特點

50 毫米驅動器可以處理 3000mW



高功率的 50 毫米鈦合金驅動器，並設有 3000mW 效能，帶來清晰、充滿活力及無失真的音樂。即使在高電量或高音頻輸入功率的情況下亦能帶來完美音樂。

6.3 毫米螺紋適配器

Philips 專業 DJ 耳機設有 6.3 毫米螺紋適配器，可連接各種裝置。只需插入到耳機連接器，再將其插入到 DJ 轉盤，即可帶來精彩音效。家庭 Hi-Fi 的設置亦一樣，非常簡單，即可享受精彩強勁的音樂體驗。

封密式設計



封密式設計大大增強低音，讓您以您想要的高音量聽音樂，不會漏音。貼耳式耳墊密封您耳朵和耳機之間的空間，帶來優越的隔音效果。

螺旋線纜可延長至 1.8 米

1.4 米纜線設有盤繞設計並可延長至 1.8 米，讓您享有更大的行動自由。線圈也減少拉動造成對部件的壓力，同時可額外擴展延長，無需擔心纜線糾結。

分離式耳墊



卡口式結合耳墊可容易地扭曲和卡入到位，安全結構和相機鏡頭如出一轍。柔軟的耳墊提供長時間佩戴的舒適度。

音源準確的聲音

音源準確的聲音，讓您享受親臨錄音室的音樂體驗。沒有失真和改變，讓您聽到原始真實的聲音。

卓越的隔音效果

柔軟的密封軟墊能阻隔環境噪音，讓您可以盡情享受節拍，不受外界影響。

超精巧摺疊設計

DJ 耳機設計讓您出門在外也可享受最佳音效體驗。耳機可以折疊攜帶，非常便攜並且易於儲存。醒明設計加上精挑細選的組件，例如設計精密的鉸接，讓您輕鬆調校耳機。

A3PRO/00

90 度旋轉耳蓋



設計耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機可旋轉 90°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。

豪華透氣耳墊

所用的材料經過精心挑選，確保長期配戴都非常舒適，並強化聲音表現。豪華透氣記憶棉耳墊符合人體工學設計。耳墊還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。

柔軟矽膠頭帶



A3-PRO 專業 DJ 耳機設有柔軟頭帶，佩戴非常舒適，即時長時間混音也沒有難度。

專業 DJ 耳機

專業 DJ 耳機 耳罩式, 豪華透氣耳墊, 全折疊式

A3PRO/00

規格

聲音

- 音響系統: 關閉
- 頻率響應: 12 - 23,000 Hz
- 振動膜: PET
- 磁鐵類型: 鈦
- 類型: 動態
- 最大輸入功率: 3000 mW
- 喇叭直徑: 50 毫米
- 敏感度: 108 分貝
- 阻抗: 16 ohm
- 失真 (THD): <math>< 0.5\%</math>

連接

- 接線方式: 單向

外盒

- 長度: 24 厘米
- 產品包裝數目: 2

- 寬度: 21.5 厘米
- 總重量: 1.579 千克
- 高度: 27.5 厘米
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- 淨重: 0.769 千克
- 皮重: 0.81 千克

包裝尺寸

- 高度: 24 厘米
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 兩者皆有
- 寬度: 19.5 厘米
- 深度: 11 厘米
- 包括的產品數目: 1
- EAN: 69 23410 72871 2
- 總重量: 0.6745 千克
- 淨重: 0.3845 千克
- 皮重: 0.29 千克



出版日期 2024-03-28

版本: 3.3.5

EAN: 69 23410 72871 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 90 毫米可更換耳墊分開發售, 請瀏覽 shop.philips.com 及 armadashop.com
* 可更換連接線分開發售, 請瀏覽 shop.philips.com 及 armadashop.com