

Philips
DVD Micro Theater



MCD510



DVD, MP3-CD ve WMA-CD çalma

En son ve en müthiş yenilikler elinizin altında... Yeni 2'si 1 arada Micro Hi-Fi ile hem DVD hem de MP3-CD/WMA-CD çalara sahip olun! En sevdiğiniz filmler veya müziklerle rahatlayın. Ev eğlencesinde devrim!

En sevdiğiniz filmlerin, fotoğrafların ve müziğin keyfini çıkarın

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatır
- Dolby Dijital, DTS Dijital Çıkış
- 10 saatlik MP3-CD ya da 20 saatlik WMA-CD müziği

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™
- Optimize müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme daha derin, daha etkili bir bas sunar
- 2x25W RMS/2x50W Müzik Gücü

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Uyandırma ve Uyku Zamanlayıcısı
- Logic kaset deki
- Ekstra rahatlık için 40 istasyon hafızalı dijital radyo

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ses

- **Çıkış Gücü:** 2x50 watt müzik çıkış gücü
- **Ses Geliştirme:** Incredible Surround, Dijital Ses Kontrolü 4 mod, Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- **Ses Sistemi:** Dolby Digital, DTS Dijital Çıkış

Hoparlörler

- **Ana Hoparlör:** 2 yollu, 4" woofer, Bas Refleks Hoparlör Sistemi, Piezo tweeter, Hoparlör kapakları çıkartılabilir

video oynatma

- **Çalma Ortamı:** DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Resim CD'si
- **DVD Bölgesi:** 2
- **Disk Çalma Modları:** Zum, Ağır Çekim, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, A-B Tekrarlama

müzik çalma

- **Çalma Ortamı:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Disk Çalma Modları:** Programlanabilir 20 Parça, Tekrarlama/birini/hepsini/programlama, Rasgele Çalma (Shuffle)
- ID3 etiket desteği
- **Yükleyici Türü:** Üst
- **Kaset Dek Teknolojisi:** Logic
- **Kaset Çalma Modları:** Elektronik Hız Kontrolü, Tam Otomatik Durma, Kaset Sayacı

ses kaydı

- **Kayıt Ortamı:** Teyp
- **Tape Kayıt Geliştirme:** CD Eşzamanlı Kayıt Başlatma, Radyodan kayıt için zamanlayıcı, Otomatik Kayıt Seviyesi

Tuner/Alma/Verme

- **Tuner Bantları:** FM Stereo, MW
- Otomatik dijital istasyon bulma
- **İstasyon hafızası:** 40
- **Tuner Çıkışları:** Otomatik Hafızaya Alma
- **RDS:** Radyo Metni, RDS Saat Ayarı, İstasyon Adı

Bağlanabilirlik

- **Video Çıkış - Analog:** SCART, Kompozit CVBS (sarı cinch), S-Video (Hosiden)
- **Diğer bağlantılar:** Aktif subwoofer ön çıkış, Dijital koaksiyel çıkış, Line out (hat çıkışı), FM Anteni, MW Anteni
- **Aux girişi:** 2x(Sol/Sağ)/ RCA
- **Kulaklık:** 3,5 mm

kolaylıklar

- **Alarmlar:** Uyku zamanlayıcı
- **Saat:** Ana ekranda
- **Görüntü Tipi:** VFD ekranı
- **OSD Dilleri:** İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca
- **Eco güç bekleme:** 1 Watt

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** Kompozit video kablosu (Y), Ses Kablosu, FM/MW Anten
- **Uzaktan Kumanda:** 45 tuşlu, 2xAA pil Fransızca

Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 175 x 254 x 315 mm
- **Ana hoparlör boyutları (G x Y x D):** 175 x 254 x 214 mm
- **Ambalaj boyutları (G x Y x D):** 408 x 348 x 524 mm
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 12,9 kg

Ürün özellikleri

MP3-CD ya da WMA-CD çalma

MP3, geniş dijital ses dosyalarının ses kalitelerinde önemli bir düşüşe neden olmadan 10 kata kadar daha küçük boyutlarda yaratılabildiği çığır açan bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir. Çabuk ve kolay ses dosya transferine olanak sağlayan MP3, standart ses dosyası sıkıştırma formatı haline gelmiştir. Windows Media Audio (WMA), Microsoft'tan yüksek oranda sıkıştırılmış, yarı yarıya daha az yer kaplayan ve yarı yarıya daha kısa sürede yüklenebilen, mükemmel ses sağlayan bir dijital ses formatıdır. Tek bir CD'de 64 Kbps bit hızında kaydedilmiş 20 saate kadar kaliteli WMA müzik saklanabilir.

Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi şekilde büyüterek sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. En üst düzey teknolojiyle elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo etkilerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlörler kullanmaksızın, daha derin ve geniş sesli surround ses elde etmenizi sağlar.

dijital ses kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Klasik kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik ekolayzer teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azaltığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.



Yayın tarihi 2009-02-06

Sürüm: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com