

Philips  
Digitalni fotookvir

20,3 cm (8-palčni)  
Razmerje stranic 4:3

SPF1208



## "...smeha ni in ni bilo konec!"

S Philipsovimi fotookvirjem vas bodo vaši najdragocenejši spomini spremljali vse leto. Ta kompakten okvir je enostavne uporabe, ima veliko pomnilnika za shranjevanje in je videti čudovito v vsakem domu.

### **Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek**

- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

### **Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost**

- Fotookvir je lahko tudi ura
- Samodejna diaprojekcija s pomnilniške kartice
- Hiter in enostaven meni za brskanje, iskanje in organiziranje

### **Zelena zasnova**

- Majhna embalaža za manj uporabljenega materiala
- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo

# PHILIPS

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 130° (V) / 110° (N), 120° (V) / 100° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Svetlost: 160 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastno razmerje (običajno): 500:1
- Učinkovito vidno področje: 800 x 600

## Pomnilniški mediji

- Vgrajeni pomnilnik (RAM): 512 MB (za 500 fotografij visoke ločljivosti)
- Tipi pomnilniških kartic: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro

## Priročnost

- Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG
- Bralnik kartic: Vgrajeni (1x)
- Namestitvev: Ležeče, Pokončno
- Gumbi in kontrole: 3 gumbi
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojkcija, Brskanje s sličicami
- Zakonske odobritve: CE, GOST

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC
- Uporabniški priročnik: Nizozemščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina

## Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 222,6 x 184,35 x 113 mm
- Teža: 0,58 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -10 °C do 60 °C

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije: 3 W
- Podprti način napajanja: Napajanje AC
- Izhod DC (v amperih): 0,65 A
- Izhod DC (v voltih): 5 V

## Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 56523 7
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 25 x 21 x 9,5 cm
- Bruto teža: 0,8 kg
- Neto teža: 0,55 kg
- Teža embalaže: 0,25 kg

## Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 87 12581 56523 4
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Bruto teža: 1,8 kg
- Outer carton (L x Š x V): 26 x 20,5 x 22,2 cm
- Neto teža: 1,1 kg
- Teža embalaže: 0,7 kg

# Značilnosti

## Naša embalaža je majhna

Uporabljamo najmanjšo možno embalažo, da zmanjšamo količino materiala, uporabljenega pri izdelavi, pa tudi goriva med prevozom.

## Fotookvir je lahko tudi ura

Če ne želite gledati fotografij, preklopite na način ure. Fotookvir se v trenutku spremeni v uro.

## Zagon samodejne diaprojkcije

Ko vstavite pomnilniško kartico, se samodejno zažene diaprojkcija fotografij.

## Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenen kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejšje slike brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

## RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.



Datum izdaje 2015-06-04

Različica: 1.0.10

12 NC: 8670 000 69005  
EAN: 87 12581 56523 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)