



Philips
Mikromusikkanlegg

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
20W maks.



DCM1170

Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Dette mikrolydanlegget fra Philips er kompatibelt med iPhone 5s Lightning-kontakt og har flott lyd samt en utmerket, stilig design. Len deg tilbake og slapp av, og nyt musikken på din måte med én enkel kontroll.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 20 W RMS maksimal utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

PHILIPS

Mikromusikkanlegg

Med Lightning-kontakt for iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 20W maks.

Høydepunkter

Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem

ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

DCM1170/12

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.



Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Andre: ID3 Tag-støtte
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, neste og forrige spor, play og pause

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontroll
- Volumkontroll: opp/ned
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W

Høytalere

- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem
- Høytalerelementer: 3,5" woofer

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedring: automatisk digital søking

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, iPod-alarm, USB-alarm
- Plateilegg: skuff
- Ladeenhet: iPhone, iPod

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok: flerspråklig

Mål

- Bruttovekt: 3,9 kg
- Mål på hovedhøytaler (B x D): 120 x 160 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 170 mm
- Hovedenhetens bredde: 180 mm
- Hovedenhetens høyde: 177 mm
- Hovedenhetens dybde: 239 mm
- Emballasjebredde: 231 mm
- Emballasjehøyde: 222 mm
- Emballasjedybde: 556 mm

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 001 01978
EAN: 08 71258 16840 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com