

Philips
2.1 3D Blu-ray mājas
kinozāle

HDMI ARC
500 W

HTB3270



Spēcīga telpiska skaņa

izbaudiet Blu-ray mājas kinozāles skaņu

Uzlabojiet savu mājas izklaides pieredzi ar Philips mājas kinozāli HTB3270. Izvirzīti skaļruņi, kas nodrošina spēcīgu 500 W skaņu ar dubultiem zemfrekvences skaņas kanāliem, un 3D Blu-ray disku atskaņošana.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 500 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Dolby TrueHD Digital Plus augstas kvalitātes telpiskajai skaņai

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- HDMI augstas izšķirtspējas filmām un attēla kvalitātei

PHILIPS

Izceltie produkti

500 W RMS jauda



500 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dziļrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu satura izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspīestu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray

atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

HDMI HD filmām



HDMI ir tiešs digitālais savienojums, kas nodrošina gan digitālo HD video, gan digitālo daudzkanālu audio. Bez pārveidošanas analogajos signālos tas garantē nevainojamu attēla un skaņas kvalitāti pilnīgi bez jebkādiem traucējumiem. Standarta izšķirtspējas filmas tagad var baudīt augstā izšķirtspējā, kas nodrošina vairāk detaļu un reālistiskākus attēlus.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video

versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjdatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar mājas kinozāli. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

Moderns dizains

Moderns dizains, lai papildinātu mājas vidi

Dolby TrueHD Digital Plus

Dolby TrueHD Digital Plus nodrošina kvalitatīvāko skaņu no mājas kinozāles. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaņu sistēma: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja
- Basu skaļruņa izejas jauda: 166 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 166 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 2 x 166 W
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 500 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x satelītskaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: Audio ieeja, USB
- Aizmugurējie savienojumi: Kompozitvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Easy-Fit skaļruņu ligzdas, Ethernet, HDMI 1.4 izeja (ARC), Fiksēta FM antena, USB (Tikai VOD/BD-LIVE)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 68171 5
- Garums: 50,1 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1

- Platums: 37,9 cm
- Bruto svars: 8,7 kg
- Augstums: 34 cm
- Neto svars: 7,56 kg
- Taras svars: 1,14 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, 21:9 formāta subtitru atbalsts, Dinamiskais Lipsync
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa
- Vienkārša lietošana: DLNA

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 80 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 34 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 50,1 cm
- Dziļums: 37,9 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 87 12581 68171 5
- Bruto svars: 8,7 kg
- Neto svars: 7,56 kg
- Taras svars: 1,14 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 5,8 cm
- Platums: 43,5 cm
- Dziļums: 28 cm
- Svars: 2,61 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 435 X 56,3 X 286,5 mm
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 90 x 185 x 82 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 178 x 300 x 343 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,53 kg
- Basu skaļruņa svars: 3,66 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Tālummaiņa

Specifikācijas

Noturība

- Iepakojums: Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, DivX Plus HD, WMV 9



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 6.1.13

EAN: 87 12581 68171 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Dolby un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Inc. reģistrētas preču zīmes.