



Philips
Система развлечений с
док-станцией

DC190

Просыпайтесь под любимые мелодии

с iPod и радио

Просыпайтесь под любимую музыку с iPod благодаря системе развлечений с док-станцией Philips DC190. Система с будильником двойного действия и стильным дизайном с зеркальной отделкой разбудит вас музыкой с портативных устройств с помощью MP3 Link.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Функция MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно

Начинайте день по-своему

- Удобная отдельная установка будильника для рабочих/выходных дней
- "Мягкий" будильник для приятного пробуждения
- Просыпайтесь под музыку iPod или радиостанции

Насыщенный и чистый звук

- Общая выходная мощность 3 Вт (RMS)
- Неодимовые динамики обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

PHILIPS

разумно и просто

Особенности

3 Вт (RMS)



Общая выходная мощность системы составляет 3 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

Будильник для рабочих/выходных дней



Разработанные с учетом современного образа жизни эти радиочасы оснащены функцией, позволяющей устанавливать разное время будильника для будней и выходных или чередовать время пробуждения для семейных пар. Будильник можно установить на одно время для всех дней недели — с понедельника по воскресенье, или можно установить одно время для рабочих дней, а другое для выходных — субботы и воскресенья. Независимо от выбранных настроек данная функция избавит вас от необходимости настраивать будильник каждый вечер.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

"Мягкий" будильник



Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Неодимовые динамики

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

Воспроизведение и зарядка iPod



Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

Характеристики

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod mini, iPod с цветным дисплеем, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod nano 4-го поколения

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предустановки станций: 20
- Антенна: Антенна FM

Аудиовоспроизведение

- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPod, Воспроизведение и пауза, Следующая и предыдущая дорожка

Функции управления

- Часы/Версия: Цифровые
- Будильники: Повтор будильника через 24 часа, Звуковой сигнал, Звуковой радиосигнал, Повтор сигнала (после пробуждения), Таймер отключения

Звук

- Звуковая система: Стерео
- Выходная мощность (RMS): 2x1,5 Вт
- Регулятор громкости: Регулятор громкости «вверх / вниз»

Акустические системы

- Встроенные динамики: 2
- Система с неодимовым магнитом: Да

Подключения

- Разъем MP3-Link: 3,5 мм стереовход

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 144 x 144 x 62 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Адаптер перем./пост. тока, Краткое руководство пользователя, руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)



Дата выпуска 2011-05-24

Версия: 2.0.8

12 NC: 8670 000 30939
EAN: 87 12581 49014 0© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com