Register your product and get support at www.philips.com/welcome



LT Vartotojo vadovas

SPZ3000



Turinys

1 Jūsų internetinė vaizdo kamera 2 Sveikiname 2 Kas yra rinkinyje 2 Funkcijų apžvalga 3 2 Pradžia 4 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašų (-us) iš galerijos. 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašų (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" Kortelė 13 Vaizdo			
Sveikiname 2 Kas yra rinkinyje 2 Funkcijų apžvalga 3 2 Pradžia 4 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 Istrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 2 Kortelė 13 Eveleie ustati 13 </th <th>1</th> <th>lūsų internetinė vaizdo kamera</th> <th>2</th>	1	lūsų internetinė vaizdo kamera	2
Kas yra rinkinyje 2 Funkcijų apžvalga 3 2 Pradžia 4 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite Capture" 8 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 9 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašų (-us) el. paštu 10 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 2 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 4 Kortelė 13 13		Sveikiname	2
Funkcijų apžvalga 3 2 Pradžia 4 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		Kas yra rinkinvie	2
2 Pradžia 4 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		Funkciju apžvalga	3
2 Pradžia 4 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		· -·····)-{ -·F -····8	-
 (Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba Ekrano režimas 9 Galerija Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 5 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Garso kortelė 13 	2	Pradžia	4
kameros programinę įrangą ir tvarkyklę 4 Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 13 Garso kortelė 13		(Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizd	0
Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		kameros programinę įrangą ir tvarkyk	lę 4
kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 13 Garso kortelė 13		Prijunkite savo internetinę vaizdo	
knyginio kompiuterio. 4 3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		kamerą prie asmeninio ar	
3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite 8 Irašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros 12 Bendrasis skirtukas 12 Naizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 13 12 Garso kortelė 13		knyginio kompiuterio.	4
kamerą vaizdo pokalbiams 6 4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite 8 ınuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 12 Kortelė 13 Eulerie 13	3	Naudokite internetinę vaizdo	
4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite 8 Irašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 12 Garso kortelė 13 Evelseių karsteli 13 14 14		kamerą vaizdo pokalbiams	6
4 "Philips CamSuite" 7 5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite 8 Irašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką y Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros 10 10 Savybės 12 12 Bendrasis skirtukas 12 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 12 Kortelė 13 Eugesio kortelė 13			
5 "Philips CamSuite Capture" 8 Nufotografuokite ir peržiūrėkite 8 nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė kortelė 13 Eulerijki kartali 13	4	"Philips CamSuite"	7
Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką 8 Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą 8 Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. Internetinės vaizdo kameros 10 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" 12 Kortelė 13 Isudorias kortelė 13	5	"Philips CamSuite Capture"	8
nuotrauką8Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą8Skiriamoji vaizdo geba8Ekrano režimas9Galerija9Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką9Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu9Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos.106Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos11Savybės12 Bendrasis skirtukas12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Ampi" kortelė13 Garso kortelėEvalusion kantelia13		Nufotografuokite ir peržiūrėkite	
Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą8Skiriamoji vaizdo geba8Ekrano režimas9Galerija9Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką9Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu9Siųskite nuotraukų (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos.106Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos11Savybės12 Bendrasis skirtukas12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Ampi" kortelė13 Garso kortelėEvalusion kantelia13		nuotrauką	8
Skiriamoji vaizdo geba 8 Ekrano režimas 9 Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. Itarenetinės vaizdo kameros 10 Vairkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė Garso kortelė 13 Suviteik autoli 13		Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą	8
Ekrano režimas9Galerija9Atverkite nuotraukų ar vaizdoįrašų aplanką9Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu9Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdoįrašą (-us) el. paštu10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo106Internetinės vaizdo kamerostvarkyklės SPZ3000 suteikiamos11Savybės12Bendrasis skirtukas12Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp"12Kortelė13Suvisio kortelė13		Skiriamoji vaizdo geba	8
Galerija 9 Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros 10 tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė Kortelė 13 Suvybės 13		Ekrano režimas	9
Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką 9 Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu 9 Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros 10 tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė Garso kortelė 13		Galerija	9
įrašų aplanką9Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu9Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdoįrašą (-us) el. paštu10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdoįrašą (-us) iš galerijos.106Internetinės vaizdo kameros10tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos11Savybės12Bendrasis skirtukas12Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp"12Garso kortelė13Suvelė13		Atverkite nuotraukų ar vaizdo	
Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu9Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdoįrašą (-us) el. paštu10Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdoįrašą (-us) iš galerijos.106Internetinės vaizdo kameros106Internetinės vaizdo kameros107Savybės128Bendrasis skirtukas12Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp"12Kortelė135Suvtelė13		jrašų aplanką	9
Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu	9
irašą (-us) el. paštu 10 Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo irašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		Siyskite nuotrauką (-as) ar vaizdo	
Ištrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		įrašą (-us) el. paštu	10
jrašą (-us) iš galerijos. 10 6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		lštrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo	
6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos 11 Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		įrašą (-us) iš galerijos.	10
tvarkyklės SPZ3000 suteikiamosfunkcijos11Savybės12Bendrasis skirtukas12Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp"12kortelė12Garso kortelė13Englešių kentelė12	6	Internetinės vaizdo kameros	
funkcijos11Savybės12Bendrasis skirtukas12Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp"kortelė12Garso kortelė13Englasia kartalia12		tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos	
Savybės 12 Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		funkcijos	11
Bendrasis skirtukas 12 Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		Savybės	12
Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė 12 Garso kortelė 13		, Bendrasis skirtukas	12
kortelė 12 Garso kortelė 13		Vaizdo irašų / "Video Pro Amp"	
Garso kortelė 13 Evelusius lasetalė 12		kortelė	12
Fundamina la stati 12		Garso kortelė	13
FUNKCIJŲ KORTEIE 13		Funkcijų kortelė	13

7	Techninės specifikacijos
0	

8	Dažniausiai užduodami klausimai	
	(DUK)	15
	Kaip reguliuoti vaizdo kokybę?	15
	Mano internetinės vaizdo kameros	
	"Philips" SPZ3000 ausinės neveikia	
	(tinkamai). Ką turėčiau daryti?	15
	Naudojant "Philips" SPZ3000 internetir	nę
	vaizdo kamerą mano asmeninis ar	
	knyginis kompiuteris lėtai veikia.	
	Ką turėčiau daryti?	16
	Ekrane nėra vaizdo. Ką turėčiau daryti?	16
9	Techninė priežiūra ir palaikymas	17
	Reikia pagalbos?	17
	Informacija klientuj	17
	in ion macija Nicencal	17
	Atsargumo priemonės	17
	Atsargumo priemonės Autorių teisės	17 17 18
	Atsargumo priemonės Autorių teisės Atsakomybės ribojimas	17 17 18 18
	Atsargumo priemonės Autorių teisės Atsakomybės ribojimas FCC atitiktis	17 17 18 18 18
	Atsargumo priemonės Autorių teisės Atsakomybės ribojimas FCC atitiktis Elektromagnetinio lauko (EMF)	17 17 18 18 18
	Atsargumo priemonės Autorių teisės Atsakomybės ribojimas FCC atitiktis Elektromagnetinio lauko (EMF) atitiktis	17 17 18 18 18 18
	Atsargumo priemonės Autorių teisės Atsakomybės ribojimas FCC atitiktis Elektromagnetinio lauko (EMF) atitiktis Perdirbimas	17 17 18 18 18 19

10 Aprašas

20

14

LT

1 Jūsų internetinė vaizdo kamera

Sveikiname įsigijus "Philips" gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti "Philips" siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

 Tinklalapyje www.philips.com/welcome pasirinkite savo kalbą ir spustelėkite Register my product (Registruoti savo produktą). Toliau vadovaukitės ekrane pateikiamais registracijos nurodymais.

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją, nes jos gali prireikti ateityje.

Sveikiname

Jūsų naujoji "Philips" SPZ3000 internetinė vaizdo kamera pagaminta laikantis aukščiausių standartų ir be problemų jums tarnaus ilgus metus. Puikus vaizdas ir stulbinama garso kokybė – tai jūs gaunate su SPZ3000 internetine vaizdo kamera.

Įdiegtą naująją internetinę vaizdo kamerą galėsite naudoti įvairiausiems tikslams, pvz.:

- Vaizdui: naudokite "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams ir vaizdo skambučiams. Internetinė vaizdo kamera veikia su "Skype", "Windows® Live Messenger", "Yahoo! Messenger", "AOL Instant Messenger", "QQ" ir kitomis tikralaikio pokalbio ir VoIP (interneto telefonijos) paslaugomis.
- Dalijimasis vaizdo įrašais: kurkite savo vaizdo klipus ir dalinkitės jais su draugais ir šeima el. paštu ir kitomis priemonėmis.
- Momentinės nuotraukos: įdiegę "Philips" programas, naudokite momentinio fotografavimo mygtuką ir lengvai fotografuokite bei dalinkitės nuotraukomis per "Facebook", "Flickr", "My Space" ir t. t.

Kituose šio vadovo skyriuose rasite paeiliui aprašytus veiksmus, kaip naudoti "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą.

Kas yra rinkinyje

Patikrinkite, ar "Philips" SPZ3000 internetinės vaizdo kameros pakuotėje yra išvardinti daiktai.

 "Philips" SPZ3000 internetinė vaizdo kamera



Greito parengimo instrukcija



Funkcijų apžvalga



(1) Momentinio fotografavimo mygtukas

- Įdiegę "Philips" programas, fotografuokite tiesiogiai
- 2 Maitinimo LED
 - Įsižiebia, kai naudojama internetinė vaizdo kamera
- 3 Fokusavimo žiedas
 - Ranka sufokusuokite vaizdą
- (4) Integruotas mikrofonas
 - Fiksuoja balsą ir garsą vaizdo skambučio ir įrašo metu
- 5 Sukamoji jungtis
 - Ranka pakeiskite internetinės vaizdo kameros regos lauką

6 Fiksatorius su guminiais apvadais

- Pritvirtinkite internetinę vaizdo kamerą ant (plokščiaekranio) asmeninio kompiuterio arba knyginio kompiuterio ekrano
- Sulenkite fiksatorių, kai internetinę vaizdo kamerą statote ant stalo ar (didelio) stalinio monitoriaus

(7) USB jungtis

- Prijunkite internetinę vaizdo kamerą prie knyginio arba stalo kompiuterio USB jungties
- Tiekia maitinimą internetinei vaizdo kamerai, kai ji yra prijungta prie knyginio arba stalo kompiuterio.

2 Pradžia

(Pasirinktinai) Įdiekite internetinės vaizdo kameros programinę įrangą ir tvarkyklę

- Pastaba

- Norėdami naudoti specialias "Philips CamSuite" funkcijas ir internetinės vaizdo kameros tvarkyklę SPZ3000, apsilankykite tinklalapyje www.philips.com/support ir atsisiųskite šias programas. "Philips CamSuite" veikia tik kompiuteriuose su šiomis operacinėmis sistemomis: "Microsoft® Windows® XP" (SP2 ir vėlesnė), "Vista" arba "Windows 7". Įdiegę programinę įrangą, galite reguliuoti "Philips" SPZ3000 internetinės vaizdo kameros nustatymus atitinkamų savybių puslapiuose.
- 1 Tinklalapyje www.philips.com/support spustelėkite langelį Choose country / language savo šaliai ar kalbai pasirinkti.
- 2 Spustelėkite langelį Search (leškoti), įveskite SPZ3000 ir spustelėkite paieškos mygtuką.
- 3 Paieškos rezultatuose spustelėkite SPZ3000.
- 4 Spustelėkite Support (Palaikymas).
 - Skiltyje Product support (Produkto palaikymas) rasite informacijos apie Software and drivers (Programinę įrangą ir tvarkykles).
- 5 Atsisiųskite pageidaujamą programinės įrangos ar tvarkyklės diegimo programą.
- 6 Paleiskite diegimo programą ir vadovaukitės instrukcijomis ekrane diegimui užbaigti.

🔆 Patarimas

 Tokiu pat būdu galite atsisiųsti ir naujausią programinę įrangą bei tvarkyklę, skirtą "Philips" SPZ3000 internetinei vaizdo kamerai.

Prijunkite savo internetinę vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio.



- 1 ljunkite asmeninį ar knyginį kompiuterį.
- 2 Jei internetinę vaizdo kamerą su "Philips CamSuite" naudojate pirmą kartą, įdiekite iš interneto svetainės atsisiųstą programinę įrangą.
 - Įdiegus programinę įrangą, apatiniame dešiniajame ekrano kampe bus rodoma "Philips CamSuite" piktograma.
- **3** Fiksatoriumi pritvirtinkite internetinę vaizdo kamerą ant asmeninio kompiuterio monitoriaus arba ant knyginio kompiuterio ekrano.
 - Sulenkite fiksatorių, kad internetinę vaizdo kamerą pastatytumėte ant stalo ar (didelio) stalinio monitoriaus.

- 4 Prijunkite kabelį prie asmeninio ar knyginio kompiuterio USB jungties.
 - Tinkamai prijungus internetinę vaizdo kamerą, dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirodo toks kontekstinis langas.



- 5 Nustatykite internetinę vaizdo kamerą tinkamu kampu.
 - ➡ Paleidę "Philips CamSuite", galite naudoti programos funkcijas, skirtas "Philips" SPZ3000 internetinei vaizdo kamerai.

3 Naudokite internetinę vaizdo kamerą vaizdo pokalbiams

"Philips" SPZ3000 internetinė vaizdo kamera veikia su "Skype", "Windows® Live Messenger", "Yahoo! Messenger", "AOL Instant Messenger", "QQ" ir kitomis tikralaikio pokalbio ir VoIP (interneto telefonijos) paslaugomis.

Įdiegę vieną iš minimų programų, galėsite prijungti vaizdo kamerą prie asmeninio ar knyginio kompiuterio ir naudoti ją vaizdo pokalbiams.

Nebenaudojamą kamerą galite sulenkti ir padėti saugoti.



4 "Philips CamSuite"

"Philips CamSuite" leidžia greitai pasiekti kelias dažniausiai naudojamas funkcijas ir nustatymus.

Norėdami mėgautis specialiomis "Philips CamSuite" funkcijomis ir nustatymais, įdiekite šią programą prieš naudodami "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą.

Įdiegę "Philips" internetinę vaizdo kamerą, galite dukart spustelėti "Philips CamSuite" piktogramą "Windows" įrankių juostoje, kad pasiektumėte "Philips CamSuite" valdymo pultą.

 Jei neįdiegta internetinės vaizdo kameros tvarkyklė SPZ3000, pasirodys toks valdymo pultas:



 Jei asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje turite įdiegtą ir internetinės vaizdo kameros tvarkyklę SPZ3000, paspaudus o pasirodo kitokia "Philips CamSuite" sąsaja ir kitoks [Properties] langas.



5 "Philips CamSuite Capture"

Per "Philips CamSuite Capture" galite naudoti tokias internetinės vaizdo kameros funkcijas:

- fotografuoti,
- įrašinėti vaizdo įrašus,
- siųsti nuotraukas ar vaizdo įrašus el. paštu,
- keisti nuotraukų, vaizdo įrašų, pritildymo ir multimedijos aplankus,
- sužinoti "Philips CamSuite" programinės įrangos versiją.
- 1 Norėdami paleisti "Philips CamSuite capture", spustelėkite 📽 "Philips CamSuite" valdymo pulte arba dukart spustelėkite 📽 ant darbalaukio.
- 2 Norėdami uždaryti "Philips CamSuite Capture", spustelėkite uždarymo mygtuką viršutiniame dešiniajame "Philips CamSuite Capture" lango kampe.

Patarimas

 Jei jau naudojate internetinę vaizdo kamerą su kita programa, "Philips CamSuite Capture" žiūryklėje vaizdo nematysite.

Nufotografuokite ir peržiūrėkite nuotrauką

- 1 Nustatykite vaizdo kamerą tinkamu kampu.
- 2 "Philips CamSuite Capture" lange spustelėkite .
 - Nuotrauka užfiksuojama ir išsaugoma nuotraukų galerijoje (bei pasirinktame

nuotraukų aplanke asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje).

 Norėdami peržiūrėti nuotrauką nuotraukų galerijoje, dukart spustelėkite ant nuotraukos.

Įrašykite ir paleiskite vaizdo įrašą

- Pastaba

- Jei pasirinksite aukštesnę nei 640 x 480 (VGA) skiriamąją gebą, įrašymo piktograma išsijungs. Norėdami įrašinėti galite pasirinkti žemesnę skiriamąją gebą.
- 1 Nukreipkite kamerą reikalinga kryptimi.
- 2 Įrašymas prasidės, kai "Philips CamSuite Capture" lange spustelėsite 🛎.
 - Įrašymui pristabdyti, spustelėkite 💻
- 3 Įrašymui sustabdyti, spustelėkite 🔳
 - Vaizdo įrašas įrašomas ir išsaugomas vaizdo įrašų galerijoje (bei pasirinktame vaizdo įrašų aplanke asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje).
- Norėdami vaizdo įrašų galerijoje paleisti įrašą, dukart jį spustelėkite.

🔆 Patarimas

 Prieš paleisdami vaizdo įrašą, įsitikinkite, kad jūsų asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje yra įdiegtas multimedijos grotuvas.

Skiriamoji vaizdo geba

Internetine vaizdo kamera daromoms nuotraukoms ar vaizdo įrašams galite nustatyti skirtingas skiriamąsias gebas:

- 160 × 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 × 240 (el. pašto dydis)

Lietuviškai

- 352 × 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1280 × 1024 (1,3 mln. taškų, tik nuotraukoms)
- 2560 x 2048 (tik nuotraukoms)

- Pastaba

- Vaizdo įrašymui maksimali skiriamoji geba yra iki 640 x 480 (VGA).
- 1 "Philips CamSuite Capture" lange spustelėkite rodyklę žemyn.
 - Pasirodys siūlomos skiriamosios gebos parinkčių sąrašas.
- 2 Pasirinkite pageidaujamą skiriamąją gebą.
- Norėdami pritaikyti kitokią skiriamąją gebą, iš naujo pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

Ekrano režimas

Per "Philips CamSuite Capture" galite skirtingais režimais žiūrėti nuotraukas ir leisti vaizdo įrašus:

- įprastinis ekrano režimas,
- viso ekrano režimas,
- priderinti ekranui.
- Režimui perjungti "Philips CamSuite Capture" lange spustelėkite ir pakeiskite iš [Normal screen mode] į [Full screen mode] / [Fit on screen] arba iš [Full screen mode] / [Fit on screen] į [Normal screen mode].
 - Išskleidžiamajame sąraše galite pasirinkti [Fit on screen] arba [Full screen mode].



Galerija

Internetine vaizdo kamera padarytos nuotraukos ar vaizdo įrašai saugomi nuotraukų ir vaizdo įrašų galerijoje ir pasirinktame nuotraukų arba vaizdo įrašų aplanke (multimedijos aplankai).

Kaip pasiekti galeriją:

- Programoje "Philips CamSuite Capture" spustelėkite • Gallery, kad pasirodytų galerija.
- 2 Spustelėkite 🔍 kad pasirodytų nuotraukų galerija.
- Galerijai paslėpti, spustelėkite 🕬

Atverkite nuotraukų ar vaizdo įrašų aplanką

Nuotraukų galerijoje:

 Pasirinkite nuotrauką ir spustelėkite a, kad atvertumėte nuotraukų aplanką.

Vaizdo įrašų galerijoje:

Pasirinkite vaizdo įrašą ir spustelėkite
kad atvertumėte vaizdo įrašų aplanką.

Nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu

Norint atverti nuotraukų ar vaizdo įrašų meniu dešiniuoju pelės mygtuko spustelėjimu:

- 1 Nuotraukų ar vaizdo įrašų galerijoje pasirinkite nuotrauką ar vaizdo įrašą.
- 2 Spustelėkite dešinįjį pelės klavišą.
 → Pasirodys nuotraukos ar vaizdo įrašo meniu.
- **3** Pasirinkite parinktį, kad tęstumėte toliau.

Nuotraukų meniu parinktys:



- [View]: pasirinktai nuotraukai (-oms) peržiūrėti
- [Email]: išsiųsti pasirinktą nuotrauką (-as) el. paštu
- [Delete]: pasirinktai nuotraukai (-oms) ištrinti

Vaizdo įrašų meniu parinktys:

▲ Gallery		1 out of 1 selected	You Tube	G	\boxtimes	Х
Pw/-						< 2
	Play EMail Delete					

- [Play]: pasirinktam vaizdo įrašui (-ams) paleisti
- [Email]: išsiųsti pasirinktą vaizdo įrašą (-us) el. paštu
- [Delete]: pasirinktam vaizdo įrašui (-ams) ištrinti

Siųskite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) el. paštu

- Nuotraukų ar vaizdo įrašų galerijoje pasirinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us), kuriuos norite išsiųsti el. paštu.
- 2 Paspauskite 🖻.
 - Pasirodys el. laiškas su prikabinta nuotrauka (-omis) ar vaizdo įrašu (-ais).
- 3 Išsiųskite el. laišką.

lštrinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us) iš galerijos.

- Nuotraukų ar vaizdo įrašų galerijoje pasirinkite nuotrauką (-as) ar vaizdo įrašą (-us), kuriuos norite ištrinti.
- 2 Spustelėkite 🗵 šalia 🖻.
- 3 Kontekstiniame lange spustelėkite **[Yes]**.

R	Philips Can	nSuite	×
	Are you sure y selected photo	ou want to delete the ps?	
	Yes	No	
-			/

- → Pasirinkta nuotrauka (-os) ar vaizdo įrašas (-ai) ištrinti iš galerijos.
- Trynimui atšaukti, kontekstiniame lange spustelėkite [No].

6 Internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 suteikiamos funkcijos

Jei asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje yra įdiegta ir internetinės vaizdo kameros tvarkyklė SPZ3000, ir "Philips CamSuite", "Philips CamSuite" suteikia greitą prieigą prie šių internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 funkcijų:



Vaizdo nustatymai

- Skaitmeninis padidinimas
- Veido sekimas



Garso nustatymai

Triukšmo mažinimas



Internetinės vaizdo kameros nustatymai

- Pasirinkite prijungtą "Philips" internetinę vaizdo kamerą
- Nustatykite savybes
- Spustelėkite vieną iš "Philips CamSuite" valdymo pulto mygtukų, kad pasiektumėte nustatymų pultą.
- 2 Kiekviename nustatymų pulte pažymėkite langelius funkcijoms įjungti.
 - Funkcijai išjungti langelį išvalykite.

🔆 Patarimas

 Informacijos apie funkcijas rasite skyriuje "Savybės".

Savybės

- 1 "Philips CamSuite" valdymo pulte spustelėkite .
- 2 Spustelėkite mygtuką [Webcam settings].
 → Parodomas [Properties] langas.
- 3 Lange [Properties] spustelėkite vieną iš kortelių, kad toliau tęstumėte nustatymus, pvz.:
 - Bendrasis aprašas
 - Vaizdo įrašai / "Video Pro Amp"
 - Garso įrašai
 - Funkcijos

Bendrasis skirtukas

Skirtuke **[General]**galite nustatyti **[Region]** nustatymus vaizdo kokybei pagerinti ir ekrano mirgėjimui sumažinti.

Diegiant parametras **[Region]** bus nustatytas automatiškai į tinkamą regiono dažnį.

Jei keliaujate, šį nustatymą gali tekti pakeisti, kad pagerintumėte vaizdo kokybę.

Regiono dažnio nustatymai skirtingoms šalims yra išvardinti toliau:

Šalis (regionas)	Regiono dažnis
Europa	50 Hz
Šiaurės Amerika	60 Hz
Kinija	50 Hz
Taivanas	60 Hz
Japonija	Priklauso nuo regiono

Ratarimas

• Patikrinkite savo vietos maitinimo tinklo lizdą, kad sužinotumėte tinkamą regiono nustatymą.

Vaizdo įrašų / "Video Pro Amp" kortelė

Kortelėje **[Video]** arba **[Video Pro Amp]** dabar galite keisti šiuos nustatymus:

[White Balance]

Daugelis šviesos šaltinių nėra 100 proc. gryno baltumo, bet turi tam tikrą "spalvos temperatūrą". Paprastai jūsų akys kompensuoja apšvietimo sąlygas skirtingomis spalvos temperatūromis.

Jei pasirinktas automatinis baltos spalvos balansas, internetinė vaizdo kamera ieškos atskaitos taško, kuris reikštų baltą. Tuomet ji apskaičiuos kitas spalvas pagal šį baltą tašką, ir atitinkamai kompensuos kitas spalvas, kaip tai daro žmogaus akis.

[Brightness]

Ryškumo funkcija leidžia pagal jūsų pageidavimą reguliuoti rodomo vaizdo ar vaizdo įrašo ryškumą. Naudokite slankiklį pageidaujamam nustatymui rasti.

[Contrast]

Kontrasto funkcija leidžia pagal jūsų pageidavimą valdyti tamsos ir šviesos santykį. Naudokite slankiklį pageidaujamam nustatymui rasti.

[Gamma]

Gamos funkcija leidžia paryškinti tamsias sritis rodomame vaizde arba vaizdo įraše ir atskleisti daugiau detalių per daug neeksponuojant ir taip šviesių sričių. Naudokite slankiklį pageidaujamam nustatymui rasti.

[Saturation]

Grynio funkcija leidžia pagal jūsų pageidavimą nustatyti spalvų atkūrimą iš juodai baltos į visiškai spalvotą vaizdą ar vaizdo įrašą. Naudokite slankiklį pageidaujamam nustatymui rasti.

Garso kortelė

🌡 Prope	rties					
General	Video	Audio	Features			
	۲	Noise	Reduction	On 💿	01	fΟ
		Audio	Format: 44100	Hz, 16 bits,	Stereo, CD c	uality
		Micro	onone volume		3	
			0	ОК	Cancel	Apply

Kortelėje **[Audio]** dabar galite keisti šiuos nustatymus:

[Noise Reduction]

Su šia funkcija galite smarkiai sumažinti pastovius triukšmus, kuriuos sugauna internetinės vaizdo kameros mikrofonas, pvz., oro kondicionieriaus ar kompiuterio ventiliatoriaus skleidžiamą triukšmą. Ji sustiprina kalbos aiškumą tylioje ir triukšmingoje aplinkoje.

Garso slankiklis

Šis slankiklis leidžia ranka valdyti mikrofoną.

Funkcijų kortelė

Kortelėje **[Features]** dabar galite keisti šiuos nustatymus:

[Face tracking]

Jei įjunksite parinktį [Face tracking],

internetinė vaizdo kamera seks jūsų veidą. Taip daug patogiau per vaizdo pokalbius, nes visada išliekate vaizdo centre, net jei kalbėdami judate.

[Digital Zoom]

Su šia funkcija galite pamatyti objektą iš arčiau.

 Naudokite slankiklį, kad dinamiškai padidintumėte arba sumažintumėte vaizdą.

Patarimas

• Skaitmeninis didinimas padidina taškus, bet ne patį vaizdą. Jis pablogina vaizdo kokybę.

7 Techninės specifikacijos

Jutiklio	VGA (640 x 480 taškų)
skiriamoji geba	-
Filmavimo	1,2 mln. taškų (sustiprinta
skiriamoji geba	programine įranga, įdiegus
(maks.)	"Philips CamSuite")
Nuotraukų	1,2 mln. taškų (sustiprinta
skiriamoji geba	programine įranga, įdiegus
(maks.)	"Philips CamSuite");
	5,0 mln. taškų (sustiprinta
	programine įranga, įdiegus
	"Philips CamSuite" ir
	internetinės vaizdo kameros
	tvarkyklę SPZ3000)
Kadrų per	Maks. 30 kadrų/s.
sekundę	
Objektyvo	F2.6
diafragma	
Objektyvo	50 laipsnių
vaizdo kampas	
Minimalus	< 5 liuksai
objekto	
apšvietimas	
Vaizdo įrašo	YUY2, RGB24 ir 1420 (įdiegus
formatas	internetinės vaizdo kameros
	tvarkyklę SPZ3000)
Mikrofonas	Integruotas mikrofonas su
	garso sustiprinimu
"Windows®''	Suderinama su "Windows®
OS	7"
USB sąsaja	USB 2.0 didelės spartos
USB vaizdo	Atitinkanti UVC
klasė	
USB kabelio	1,5 m
ilgis	
Maitinimas	Per USB kabelį;
	5 V nuolatinė srovė, 0,15 A

Reikalavimai asmeniniams kompiuteriams su "Microsoft Windows" sistema:

- Minimalūs sistemos reikalavimai:
 - 1,6 GHz ar lygiavertė
 - 512 MB RAM sistemai "Windows XP"
 - 1 GB RAM (32 bitų) sistemai "Windows Vista" ir "Windows 7"
 - OS: "Windows XP SP2", "Vista", ir "Windows 7"
 - 200 MB laisvos vietos standžiajame diske
 - Viena laisva USB2.0 jungtis
 - Garso plokštė ir garsiakalbiai (suderinami su OS)
 - 16 bitų spalvotasis ekranas su 800x600 ir palaikantis "DirectX 3D"
 - "DirectX 9.0c" ar vėlesnė versija
 - "Microsoft .Net Framework 2.0"
 - Plačiajuostis interneto ryšys tvarkyklėms, "Philips CamSuite" ir tvarkyklėms atsisiųsti
 - "Adobe reader" *PDF failams skaityti
- Rekomenduojami sistemos reikalavimai
 - 2,4 GHz dvigubo branduolio ar tolygus
 - 1 GB RAM (32 bitų) / 2 GB RAM (64 bitų) sistemoms "Windows XP", "Vista" ir "Windows 7"
 - "DirectX 9.0c" ar vėlesnė versija
 - "Microsoft .Net Framework 2.0".
 - Plačiajuostis interneto ryšys
 - "Adobe reader" *PDF failams skaityti

Rekomenduojami reikalavimai sistemai "Apple Mac":

- "Mac OS X v10.4 Tiger" "10.5 Leopard"
- 200 MB laisvos vietos standžiajame diske
- USB jungtis 2.0

8 Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Kaip reguliuoti vaizdo kokybę?

Numatytieji "Philips" internetinės vaizdo kameros nustatymai paprastai siūlo geriausią įmanomą vaizdo kokybę.

Jei asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje yra įdiegta "Philips CamSuite" ar internetinės vaizdo kameros tvarkyklė SPZ3000, vaizdo kokybę galite reguliuoti ir per "Philips CamSuite" arba internetinės vaizdo kameros tvarkyklės SPZ3000 nustatymus.

Mano internetinės vaizdo kameros "Philips" SPZ3000 ausinės neveikia (tinkamai). Ką turėčiau daryti?

Sistemai "Windows XP" (SP2):

- Asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje spustelėkite Pradėti > Valdymo skydas.
- 2 Spustelėkite Garsai ir garso įrenginiai.
- 3 Pasirodžiusiame lange spustelėkite kortelę Balsas.

Volume	Sounds	Audio	Voice	Hardware
These sett playback o	ings control vo or recording de	olume and ad- vice you sele	vance ption cted.	ns for the voice
Voice pla	ayback			
0.	Default device	¢		
	Realtek AC97	Audio		v
Voice re	cording D <u>e</u> fault device Philips SPZ30	⊻olume : :: :: V <u>o</u> lume	ra; Aud	vanced
		Ľ	Iest	hardware.

- 4 Nustatykite "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą ar prijungtas ausines kaip numatytąjį Balso įrašo įrenginį.
- 5 Spustelėkite Gerai savo nustatymams išsaugoti.

Sistemai "Windows Vista":

- 1 Asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje spustelėkite **Pradėti** > **Valdymo skydas**.
- 2 Spustelėkite Aparatūra ir garsas.
- 3 Spustelėkite Garsas.
- 4 Pasirodžiusiame lange spustelėkite kortelę Įrašymas.



- 5 Pasirinkite "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą ar prijungtas ausines ir spustelėkite Nustatyti numatytąjį.
- 6 Spustelėkite Gerai savo nustatymams išsaugoti.

Sistemai "Windows 7":

- 1 Asmeniniame ar knyginiame kompiuteryje spustelėkite **Pradėti** > **Valdymo skydas**.
- 2 Spustelėkite Aparatūra ir garsas.
- 3 Spustelėkite Garsas > Manage audio device (Valdyti garso įrenginį).
- 4 Pasirodžiusiame lange spustelėkite kortelę Įrašymas.
- 5 Pasirinkite "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą ar prijungtas ausines ir spustelėkite Nustatyti numatytąjį.
- 6 Spustelėkite Gerai savo nustatymams išsaugoti.

Naudojant "Philips" SPZ3000 internetinę vaizdo kamerą mano asmeninis ar knyginis kompiuteris lėtai veikia. Ką turėčiau daryti?

1 Išjunkite nebūtinas programinės įrangos programas.

Patarimas

 Maksimalus kadrų dažnis (vaizdo kameros sukuriamas kadrų skaičius per sekundę (kadrų/s) ir maksimali vaizdo skiriamoji geba priklauso nuo jūsų asmeninio ar knyginio kompiuterio specifikacijų. Pasirinkus visiškai automatinio valdymo funkciją, internetinės vaizdo kameros programinė įranga automatiškai pritaiko kadrų dažnį ir skiriamąją gebą, kad ji kuo geriau tiktų konkrečiai jūsų situacijai. Gali būti, kad jūsų asmeninio ar knyginio kompiuterio specifikacijos netenkina maksimalaus kadrų dažnio ir skiriamosios gebos nustatymų.

Ekrane nėra vaizdo. Ką turėčiau daryti?

- 1 Įsitikinkite, kad internetinė vaizdo kamera tinkamai prijungta.
- 2 Patikrinkite, ar nenaudojate internetinės vaizdo kameros su kita programa.
- **3** Uždarykite kitą programą.

Patarimas

• Negalima internetinės vaizdo kameros vienu metu naudoti daugiau nei su viena programa.

9 Techninė priežiūra ir palaikymas

Reikia pagalbos?

Visų pirma, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Jūsų gaminio modelio numeris yra SPZ3000.

Jei reikia daugiau pagalbos dėl gaminio registracijos, nustatymo, naudojimo, funkcijų, programinės įrangos atnaujinimo, specifikacijų, garantijos ir t. t., apsilankykite www.philips.com/ support.

- Tinklalapyje www.philips.com/support spustelėkite langelį Choose country / language savo šaliai ar kalbai pasirinkti.
- 2 Spustelėkite langelį Search (leškoti), įveskite SPZ3000 ir spustelėkite mygtuką Search (leškoti).
- 3 Paieškos rezultatuose spustelėkite SPZ3000.
- 4 Spustelėkite Support (Palaikymas).
 - Skiltyje Product support (Produkto palaikymas) rasite informacijos apie Overview (Apžvalgą), Latest updates (Vėliausius atnaujinimus), Manuals and documentation (Vadovus ir dokumentaciją), Frequently asked questions (Dažniausiai užduodamus klausimus), Product information (Gaminio informaciją), Product registration, and etc. (Gaminio registraciją ir kt.).
 - ➡ Skiltyje Service information (Techninės priežiūros informacija) sužinosite apie garantiją.
 - → Kontaktų skiltyje rasite "Philips" klientų aptarnavimo centro telefono numerius.

Informacija klientui

Atsargumo priemonės

Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad užtikrintumėte saugų internetinės vaizdo kameros naudojimą ir išvengtumėte gedimų.

- Nenaudokite internetinės vaizdo kameros aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0° C iki 40° C, o santykinė drėgmė nuo 45 % iki ~ 85 %.
- Nenaudokite ir nelaikykite internetinės vaizdo kameros:
 - tiesioginėje saulėkaitoje;
 - labai drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje;
 - šalia bet kokių šilumos šaltinių.
- Jei internetinė kamera sušlaptų, kuo greičiau nušluostykite ją sausu audiniu.
- Jei objektyvas išsitepa, NELIESKITE objektyvo pirštais.
- Internetinės vaizdo kameros išorę valykite sausa šluoste.
- NENAUDOKITE valymo valiklių, kurių pagrindą sudaro spiritas, denatūruotas spiritas, amoniakas ir t. t.
- NEBANDYKITE ardyti ar taisyti internetinės vaizdo kameros patys. Neatidarinėkite internetinės vaizdo kameros. Jei kiltų techninių problemų, grąžinkite ją savo "Philips" pardavėjui.
- NENAUDOKITE savo internetinės vaizdo kameros vandenyje.
- Saugokite internetinę vaizdo kamerą nuo alyvos, garų, drėgmės ir dulkių.
- Niekada nekreipkite internetinės vaizdo kameros objektyvo į saulę.

Autorių teisės

© 2009, Philips Consumer Lifestyle B.V.

Visos teisės ginamos. Be išankstinio rašytinio "Philips" leidimo jokia šio leidinio dalis jokia forma ir jokiomis priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis, optinėmis, cheminėmis, ranka ar kitaip) negali būti atkurta, perduota, perrašyta, įrašyta į paieškos sistemą ar išversta į kitą kalbą ar kompiuterinę kalbą. Prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų jų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Atsakomybės ribojimas

"Philips" neduoda jokių garantijų dėl šios medžiagos, įskaitant, tačiau neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui.

"Philips" neprisiima jokios atsakomybės už šiame dokumente galinčias atsirasti klaidas. "Philips" neįsipareigoja atnaujinti ar palaikyti šiame dokumente esančios informacijos naujumo.

FCC atitiktis

Šis įrenginys atitinka FCC reglamento 15 dalies reikalavimus.

Naudojimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- šis įrenginys negali sukelti žalingų trikdžių ir
- (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali lemti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba

- Šis įrenginys buvo patikrintas ir patvirtintas, kaip atitinkantis B klasės skaitmeninio įrenginio normas pagal FCC reglamento 15 dalies reikalavimus.
- Šios normos yra sukurtos tam, kad užtikrintų pakankamą apsaugą nuo žalingų trikdžių gyvenamųjų patalpų įrengimuose.

Šį įranga išskiria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją ir, jei neįrengiama ir nenaudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius.

Tačiau tai negarantuoja, kad tam tikroje instaliacijoje nekils trikdžių. Jei ši įranga vis dėlto kelia žalingus trikdžius radijo ar televizijos priėmimui (tai galima nustatyti ijungiant ir išjungiant įrenginį), naudotojui rekomenduojama pamėginti ištaisyti trikdžius vienu iš šių būdų:

- pakeiskite imtuvo antenos orientaciją ar padėtį;
- padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo;
- prijunkite įrenginį prie kitos grandinės kištukinio lizdo nei ta grandinė, prie kurios prijungtas imtuvas;
- pagalbos teiraukitės pardavėjo arba patyrusio radijo imtuvų ar televizorių meistro.

Bet koks nesankcionuotas šios įrangos modifikavimas galėtų lemti leidimo naudoti šią įrangą panaikinimą.

Elektromagnetinio lauko (EMF) atitiktis

"Koninklijke Philips Electronics N.V." gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių "Philips" verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gaminimo metu taikomus EMF standartus.

"Philips" įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. "Philips" patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

"Philips" aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia "Philips" geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

Perdirbimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:



Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atsisakyta visos nebūtinos pakavimo medžiagos. Dėjome visas pastangas, kad pakuotė būtų lengvai suskaidoma į pavienes medžiagas.

lšmesdami pakavimo medžiagas laikykitės atitinkamų vietos taisyklių.

1 Įspėjimas

 Plastikiniai maišeliai gali būti pavojingi. Laikykite maišelius toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų, kad apsaugotumėte juos nuo pavojaus uždusti.

Žalos apribojimai

Pardavėjas neatsako už jokius netiesioginius, specialius, atsitiktinius ar pasekminius nuostolius (įskaitant nuostolius dėl verslo praradimo, pelno praradimo ar pan.), pagrįstus sutarties pažeidimu, civilinės teisės pažeidimu (įskaitant aplaidumą), atsakomybe už gaminį ar kt., net jei pardavėjas ar jo atstovai buvo informuoti apie tokių nuostolių galimybę ir net jei priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimams pašalinti, nepateisino savo pirminio tikslo.

10 Aprašas

E

Ekspozicija

Ekspozicija – tai šviesos, kurią gauna jutiklis, kiekis, kuris nustatomas pagal tai, kaip ilgai jutiklis yra apšviečiamas nuotraukai ar vaizdo įrašo kadrui užfiksuoti. Rezultatas priklauso nuo jutiklio jautrumo.

J

Juodai balta

Naudojama spalvotiems vaizdams paversti juodai baltais.

K

Kadrų dažnis

Kadras – tai vienas paveikslėlis ar nuotrauka, kuris parodomas kaip dalis didesnio vaizdo įrašo ar filmo. Kadrų dažnis – tai kadrų, kurie parodomi per vieną sekundę, skaičius. Kuo didesnis kadrų dažnis, tuo geresnis vaizdo įrašas, bet didesnis krūvis procesoriui. Pavyzdžiui, 30 kadrų/s reiškia, kad internetinė vaizdo kamera užfiksuos vaizdo įrašą filmuodama 30 kadrų per sekundę.

S

Stiprinimas

Vaizdo įraše stiprinimas yra baltos spalvos kiekis vaizdo įraše.

U

Užrakto greitis

Užrakto greitis lemia, kiek ilgai kameros užraktas bus atidarytas fotografuojant. Kuo mažesnis užrakto greitis, tuo ilgesnis ekspozicijos laikas. Užrakto greitis kontroliuoja bendrą jutiklį pasiekiančios šviesos kiekį.

F

Foninio apšvietimo kompensacija

Foninio apšvietimo kompensacija gali pagerinti vaizdo kokybę, kai yra scena su ryškiai apšviestu fonu (pavyzdžiui, sėdite priešais ryškią šviesą).

V

Veidrodėlis

Veidrodėlio efektas apverčia vaizdą horizontaliai. Tokiu būdu internetinė vaizdo kamera ir monitorius gali veikti kaip veidrodis, arba galima fotografuoti veidrodinius vaizdus.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. V2.0