

Philips
Belső, masszív meghajtó

DVD

16x Újraíró

SPD6000BM



Egész egyszerűen kiváló teljesítmény

Kettős formátumú író és címkenyomtató egyben

Az Ön saját lemeze. Miért írja rá kézzel, amikor saját emlékeit tükröző, profi címkét is készíthet?

Különlegesen megbízható és robusztus

- A dinamikus kalibráció minőségi írást biztosít, nagy sebességen
- Biztonságos és megbízható újraírás a Seamless Link segítségével

Kiváló teljesítmény

- 16x csúcssebességű írás DVD+R-lemezekre
- 16X DVD-R írást támogató DVD-újraíró
- 8,5 GB tárolási kapacitás egyoldalas, kétrétegű lemezen
- LightScribe funkcióval rendelkező meghajtó

Tapasztalja meg a legújabb technológiát

- Kétrétegű +R és -R, DL író

Kényelem

- CD-/DVD-író és címkenyomtató egyetlen készülékben
- Fordítsa meg a lemezt, és címkézze fel három lépésben

PHILIPS
sense and simplicity

Belső, masszív meghajtó
DVD 16x Újríró

Műszaki adatok

Írási sebesség

- **DVD+R:** 16x (21600 KB/mp), CAV maximum
- **DVD-R:** 16x (21600 KB/mp), CAV maximum
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/s), Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/s), CLV
- **LightScribe:** 1,6x DVD+R adathordozó; 1,6x CDR adathordozó
- **CD-R:** 48x (7200 KB/mp), P-CAV

Újrairási sebesség

- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/s), CLV
- **CD-RW:** 24x (3600 KB/mp), Z-CLV in UltraSpeed lemezen
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/s), CLV

Olvasási sebesség

- **DVD-ROM:** 16x (21600 kB/s), CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/s), CAV
- **Puffer méret:** 2 MB

Csatlakoztathatóság

- **Interfész:** IDE interfész (ATAPI)
- **Egyéb csatlakozások:** 12 V DC be, 2x analóg bal/ jobb audiokimenet, IDE interfész csatlakozó, Mester/Szolga kijelölő átkötő

Kényelem

- **Könnyen telepíthető:** Plug & Play
- **egyszerű használat:** Kézikönyv, lépésről lépésre

Rendszerekvetelmények

- **Hely a merevlemezben:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 és XP
- **Processzor:** 1,3 GHz-es, vagy gyorsabb Pentium 4 CPU
- **RAM memória:** 128 MB

Méret

- **Termék méretei (szxméma), hüvelyk:** 145 X 170 X 41,3 mm
- **Termék súlya:** <0,9 kg kg

Tápellátás

- **Adapter típusa:** DC 5 V/12 V
- **Áramfogyasztás:** 12 W W

Műszaki adatok

- **Páratartalom:** 5 - 90 % rel. páratart. (nem kond.)
- **Üzemi hőmérséklettartomány:** 5 - 50 °C
- **Biztonsági szabványok:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Hozzáférési idő:** CD: <120 ms (tipikus), DVD: <140 ms (tipikus)
- **EMC szabványok:** EN55022, EMS5024, FCC 15. rész

Csomagolási adatok

- **12 nc:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Bruttó tömeg:** 0,9 kg
- **Magasság:** 41,3 mm
- **Hosszúság:** 170 mm
- **Szélesség:** 145 mm

Külső kartondoboz

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Bruttó tömeg:** 1,1 kg
- **Hosszúság:** 52,6 mm
- **Szélesség:** 41,2 mm
- **Magasság:** 27 mm
- **Mennyiség:** 10

2. külső kartondoboz

- **Mennyiség:** 630

SPD6000BM/00

Termékkijelölések

Dinamikus kalibráció

A dinamikus kalibráció lehetővé teszi a jó minőségű DVD írást a nagy sebességű DVD+RW meghajtókon is.

Seamless link

A Seamless Link segítségével a lemez nem megy tönkre írási hiba miatt

16X írási sebesség DVD+R/-R lemezekre

Csúcssebességű 16x írás DVD+R és DVD-R lemezekre

16X írási sebesség DVD-R-en

16x DVD-R írási sebesség

8,5 GB tárolási kapacitás

Tároljon 8,5 GB adatot vagy 4 órányi DVD minőségű videót egyetlen egy oldalas, kétrétegű lemezen

LightScribe

Megérkezett a LightScribe közvetlen lemez-feliratozás. A jelölőceruzák és öntapadás címkék használata immáron a múlté! Egyszerűen fogja a speciális bevonatú írható újrírható CD- vagy DVD-lemezt, helyezze vissza a meghajtóba, és „egessen” rá fantasztikusan profi kivitelű és minőségű szitanyomott címkéket. A mellékelt szoftver segítségével mind szöveget, mind pedig grafikát égethet rá a lemezekre, akár egy későbbi időpontban is. Az új típusú feliratozás leegyszerűsíti az archivált filmek, zene, fényképek és adatállományok megtalálását.

Kettős formátumú +/- DL író

Az új meghajtóval +R és -R 8,5 GB kétrétegű adathordozóra is írhat

Író és nyomtató egyben

A LightScribe technológia címkenyomtatás funkcióval egészíti ki a CD- vagy DVD-íróját.

Egyszerű címkézés

Mindössze meg kell fordítania a lemezt, és a készülékkel személyes címkét írhat és tehet rá. Így nemcsak emlékeit és digitális zenéit írhatja CD-re, hanem kézírás helyett profi címkét alkalmazhat.



Kiadás dátuma
2009-02-12

Verzió: 3.0.5

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com