

PHILIPS

Télécommande
universelle

Prestigo

SRU8015



Vos chaînes préférées au bout des doigts

Parcourez vos canaux favoris avec cette télécommande universelle à icônes de couleur! Alliant technologie et commodité, la télécommande Prestigo SRU8015 est très facile à utiliser.

Installation rapide et facile

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Aucun manuel requis pour la configuration
- Ajoutez et identifiez facilement des fonctionnalités supplémentaires.

Contrôler la plupart des appareils et marques

- Commande jusqu'à 15 appareils sur 25
- Bibliothèque complète d'icônes de chaînes pour une sélection aisée
- Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

Utilisation intuitive et intelligente

- Curseur rotatif pour une navigation rapide dans les menus
- Activités pour commander plusieurs appareils via une seule touche
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité
- Écran LCD couleur 2,0" haute résolution, haute lisibilité

Caractéristiques

Télécommande 15 appareils sur 25

La télécommande 15-en-1 permet de contrôler facilement jusqu'à 15 appareils Home Cinéma à l'aide d'une télécommande unique. La télécommande peut être facilement programmée afin de contrôler quasiment toutes les marques d'équipement audio/vidéo, grâce à la base de données de codes IR intégrée. Une télécommande unique permet ainsi de contrôler tous les périphériques, sans avoir à chercher la télécommande adaptée à chaque appareil !

Icônes de chaînes

La télécommande comprend une bibliothèque d'icônes de chaînes pour les chaînes TV principales de la plupart des pays. L'écran couleur LCD permet d'associer les icônes aux chaînes appropriées. Une fois cette procédure effectuée, vous pouvez utiliser les informations s'affichant à l'écran pour passer d'une chaîne à l'autre à l'aide des icônes de chaînes, plutôt que d'utiliser les touches numériques de la télécommande.

Base de données de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de contrôler vos appareils sans avoir besoin d'apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi contrôler pratiquement tous les

appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

Configuration guidée

À l'inverse d'autres télécommandes universelles pour lesquelles il faut introduire un code à 3 chiffres afin d'identifier une marque ou un appareil, cette télécommande permet une installation directe et pas à pas de vos appareils, quelle qu'en soit la marque.

Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

Des fonctionnalités supplémentaires

Une méthode améliorée d'ajout de contrôle facilite et accélère la prise en main. Ainsi, plus aucune fonction ne manque !

Écran TFT couleur 2,0"

Pour permettre une lecture claire du contenu affiché sur l'écran LCD, l'écran est doté d'une qualité d'affichage haute résolution (affichage TFT 220 x 175 pixels). Cette qualité élevée assure une haute lisibilité du contenu de l'écran.

Interface basée sur les activités

Au lieu de faire fonctionner les appareils un par un, le système de commande basé sur les activités classe les fonctions les plus souvent utilisées par type d'activité, comme « Regarder un film » ou « Écouter un CD ». Lorsqu'un utilisateur sélectionne « Regarder un film » (au lieu de commander individuellement chaque appareil, comme le lecteur de DVD, le téléviseur et le récepteur multimédia), une touche unique regroupe toutes les commandes nécessaires pour commencer à regarder un film : allumer le téléviseur, allumer l'amplificateur et sélectionner l'entrée appropriée, allumer le lecteur de DVD et lancer la lecture.

Curseur rotatif intuitif

Faites tourner le curseur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire pour parcourir le menu de configuration et les pages relatives à l'appareil.

Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.

Spécifications

Carton externe

Nombre de produits emballés: 2

Longueur: 13.0 pouces

GTIN: 1 06 09585 14159 6

Largeur: 3.9 pouces

Hauteur: 6.6 pouces

Poids brut: 3.086 lb

Poids net: 0.970 lb

Poids à vide: 2.116 lb

Pratique

Rétroéclairage

Voyant de charge faible

Type d'affichage: LCD

Menu multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Allemand, Français, Italien, Espagnol

Couleur du rétroéclairage: Blanche

Molette de défilement

Appareils pris en charge: Téléviseur, DVD, AMPLIFICATEUR, Appareils audio, CÂBLE, CD/MD, Digital Media Receiver, Rideaux/stores

(IR), DSS, DTT, Enregistreur DVD, Combinaison enregistreur DVD et lecteur de disque dur, Combinaison DVD et VCR, DVR, Console de jeux, Home Cinéma, Home Cinéma, Système de chauffage, de ventilation et de climatisation (IR), Éclairage (IR), PC, Projecteur (IR), RÉCEPTEUR, Boîtier décodeur satellite, Parabole radio, CASSETTE, TIVO, Tuner, Combinaison TV-DVD, Combinaison TV-VCR, Combinaison TV-VCR-DVD, VCD, Disque laser, Magnétoscope

Bibliothèque d'icônes de chaînes: 400

Nombre d'activités: 15

icônes de chaînes programmables: 100

Alimentation

Type de pile: AA/LR6 alcaline

Nombre de piles: 3

Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension automatique

Dimensions du produit emballé

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspendu

Hauteur: 1.9 pouces

Nombre de produits inclus: 2

Largeur: 6.1 pouces

Profondeur: 12.5 pouces

Poids brut: 0.970 lb

Poids net: 0.485 lb

Poids à vide: 0.485 lb

UPC: 6 09585 14159 9

Fonctions infrarouges

Distance de fonctionnement: 10 m

Apprentissage codes IR

Voyants de transmission: 2

Réponse en fréquences porteuses: 19 à 455 kHz

Spécifications système

Capacité de la mémoire flash: 4 Mo

